

Model: KAOSILATOR PRO MIDIインプリメンテーション・チャート

ファンクション…		送	信	受	信	備	考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1-16		1-16		記憶される	
モード	電源ON時 メッセージ 代用		×		3 ×		
ノート ナンバー :	音域	0-127		0-127			*N
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	○100, V=1-127 ○64, V=0-127		×	×		*2 *2
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	×		×	×		
ピッチ・ベンド		○		×			*B
コントロール チェンジ	0, 32	○		○		バンク・セレクト(MSB,LSB)	*P
	0-127	○		○		パネル・コントロール	*C
プログラム チェンジ :	設定可能範囲	○0-127 *****		○0-127 0-127			*P
エクスクルーシブ		○		○			*E
コモン	:ソング・ポジション :ソング・セレクト :チューン	×		×	×		
リアルタイム	:クロック :コマンド	○ ○		○ ×			*1 *2
その他	:ローカル ON/OFF :オール・ノート・オフ :アクティブ・センシング :リセット	×		×	×		

備考

- *N: MIDIメッセージ・フィルターのノート・ナンバーが有効となっているときに送受信する。
- *P: MIDIメッセージ・フィルターのプログラム・チェンジが有効となっているときに送受信する。
- *C: MIDIメッセージ・フィルターのコントロール・チェンジが有効となっているときに送受信する。
- *E: MIDIメッセージ・フィルターのシステム・エクスクルーシブが有効となっているときに送受信する。
- *1 MIDIの“CLOCK”がINTERNALのとき送信し、受信しない。EXT USB/EXT MIDIのときは、その逆となる。
- *2 エクスターナル・コントロール・モードのとき、送信する。

モード1 : オムニ・オン、ポリ モード2 : オムニ・オン、モノ ○ : あり
 モード3 : オムニ・オフ、ポリ モード4 : オムニ・オフ、モノ × : なし

MIDI Implementationの配布については、コルグお客様相談窓口へお問い合わせください。