

ファンクション...		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	***** *****	1-16 1-16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× × *****	3 ×	
ノート ナンバー :	音域	***** *****	0-127 0-127	*1 *1
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	× ×	× 9n, V=1-127 ×	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	*1
コントロール チェンジ	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	× × × × × × × × × × ×	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	TRANSPOSE *1 VELOCITY *1 MODULATOR ATTACK *1 MODULATOR DECAY *1 CARRIER ATTACK *1 CARRIER DECAY *1 LFO RATE *1 LFO PITCH DEPTH *1 ALGORITHM *1 ARP TYPE *1 ARP DIV *1
プログラム チェンジ :	設定可能範囲	× *****	× *****	
エクスクルーシブ		×	○	*3
コモン	: ソング・ポジション : ソング・セレクト : チューン	× × ×	○ × ×	*2
リアルタイム	: クロック : コマンド	× ×	○ ○	*2 *2
その他	: ローカル ON/OFF : オール・ノート・オフ : アクティブ・センシング : リセット	× × × ×	× ○ 123-127 ○ ×	*1
備考				
*1: グローバル・パラメーターMIDI RX ShortMessageの設定がONのときは受信する。				
*2: グローバル・パラメーターMIDI Clock srcの設定がInternalのときは受信しない。Autoのときは受信する。				
*3: ヤマハ株式会社のDX7のバルク・データのみ受信する。				

モード1 : オムニ・オン、ポリ      モード2 : オムニ・オン、モノ      ○ : あり  
 モード3 : オムニ・オフ、ポリ      モード4 : オムニ・オフ、モノ      × : なし