

MIDIインプリメンテーション・チャート

ファンクション…		送 信 USB-MIDI	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1-16 1-16	1-16 1-16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× *****	3 × ×	
ノート ナンバー	音域	48-84 *****	0-127 12-127	*1
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	× 9n, v=64 × 8n, v=64	× 9n, V=1-127 ×	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	
コントロール チェンジ	120 121	× ×	○ ○	オール・サウンド・オフ リセット・オール・コントローラー *2
プログラム チェンジ	設定可能範囲	× *****	×	
エクスクルーシブ		○	○	*1, *3
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアル タイム	クロック コマンド	× ×	× ×	
その他	ローカル ON/OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	× × × ×	× ○123-127 ○ ×	
備考 *1: USB接続時のみ送信します。 *2: オール・ノート・オフとして処理されます。 *3: インクワイアリー・メッセージのみ対応。				

モード1: オムニ・オン、ポリ
 モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ
 モード4: オムニ・オフ、モノ

○: あり
 ×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグ・ウェブサイトをご確認ください。