

MIDIインプリメンテーション・チャート

ファンクション…		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1-16 1-16	1-16 1-16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× ○ *****	× × ×	*1
ノート ナンバー	音域	0-127 *****	0-127 ×	
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	○ 9n, V=1-127 × 8n, V=64	○ ×	*3
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	× ○	× ×	Mod Wheel *1
ピッチ・ベンド		○	×	Pitch Wheel, X-Y Pad
コントロール チェンジ	0-127	○	○	ノブ、スライダー、各ボタン Mod Wheel, X-Y Pad *2
プログラム チェンジ	設定可能範囲	○ 0-127 *****	× ×	Trigger Pad *2
エクスクルーシブ		○	○	*4
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアル タイム	クロック コマンド	○ ×	○ ○	
その他	ローカル ON/OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	○ ○ ○ ×	× × ○ ×	*1 *1
備考				
*1: コントローラーにアサインした場合に送信可能 *2: コントロール・モードやパラメータの設定により送信可能 *3: コントロール・モードにより、9n,v=0のノート・オフ・メッセージの送信可能 *4: コルグ・エクスクルーシブ以外にMackieコントロール、インクワイアリー・メッセージに対応				

モード1: オムニ・オン、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ

○: あり

モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード4: オムニ・オフ、モノ

×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグ・ホームページをご確認ください。