

## minilogue システム・アップデート

### アップデート手順 (Windows をお使いの場合)


- ⚠ 対応 OS は Windows 7 SP1 (32/64bit) 以降です。
- ⚠ アップデート作業を行う前に、最新の KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。コルグホームページ(<http://www.korg.com/jp/>)より KORG USB-MIDI Driver をダウンロードし、付属のドキュメントに従ってインストールしてください。
- ⚠ お使いのドライバが古い場合は、最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。
- ⚠ アップデートは全てのアプリケーションを終了させた状態で行ってください。
- ⚠ アップデート後はバージョンダウンを行わないようにしてください。バージョンダウンした場合は動作を保証しません。

#### 1. minilogue\_Updater\_????\_win.zip を展開します。(????にはバージョン番号が入ります)

- ⚠ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。  
必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから実行して下さい。


#### 2. minilogue をアップデート・モードで起動します。

[6]、[8] の 2 つのボタンを押しながら起動すると、アップデート・モードに入ります。




- ⚠ アップデート・モードでは本体ディスプレイに“KORG minilogue Version Up Mode”と表示されます。

3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。以下の画面が表示されます。  
(この画面は、minilogue のバージョンが 1.00、新しいシステムのバージョンが 1.04 である場合のもので  
す)




4. [ Update ]を押して、アップデートを開始します。

🔊 以下の画面が表示されたときは、minilogue は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updater を終了してください。




🔊 エラー表示が出た場合、minilogue が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、ドライバのバージョンが 1.15 以降であることを再度確認してください。また、上の手順2、3を逆行すると認識できないので注意してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかる場合があります。



 **アップデート中は絶対に minilogue の電源を切らないでください。**

6. アップデートに成功すると、本体ディスプレイに“Completed!”と表示され、以下の画面が表示されます。



これでアップデートが完了です。

7. KORG System Updater を終了し、minilogue を再起動して下さい。
8. バージョンによっては、再起動時にボイスアップデートが始まる場合があります。  
この場合は終了するまで待ち、「Please reboot」のメッセージが表示されたら再起動してください。
9. minilogue 本体のバージョンを確認したい場合、[8]ボタンを押しながら起動すると、バージョンが表示されます。