

ファンクション…		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時	×	1-16	記憶される
	設定可能	×	1-16	
モード	電源ON時	*****	3	
	メッセージ		×	
代用	×			
ノート ナンバー	音域	×	0-127	
		*****	12-127	
ベロシティ	ノート・オン	×	× 9n, V=1-127	
	ノート・オフ	×	×	
アフター タッチ	キー別	×	×	
	チャンネル別	×	×	
ピッチ・ベンド		×	○	
コントロール チェンジ	120	×	○	オール・サウンド・オフ *1 リセット・オール・コントローラー
	121	×	○	
プログラム チェンジ	設定可能範囲	×	×	
エクスクルーシブ		○	○	*2, *3
コモン	ソング・ポジション	×	×	
	ソング・セレクト	×	×	
	チューン	×	×	
リアル タイム	クロック	×	×	
	コマンド	×	×	
その他	ローカル ON/OFF	×	×	
	オール・ノート・オフ	×	○123-127	
	アクティブ・センシング	×	○	
	リセット	×	×	
備考				
*1: オール・ノート・オフとして処理されます。				
*2: USB接続時のみ送信します。				
*3: インクワイアリー・メッセージのみ対応				

モード1: オムニ・オン、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ

○: あり

モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード4: オムニ・オフ、モノ

×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグ・ウェブサイトをご確認ください。