

ファンクション...	送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能 ***** *****	1-16 1-16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用 × × *****	3 ×	
ノート ナンバー :	音域 ***** *****	0-127 0-127	*1 *1
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ × ×	× 9n, V=1-127 ×	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別 × ×	× ×	
ピッチ・ベンド	×	×	
コントロール チェンジ	40 × 41 × 42 × 43 × 44 × 45 × 46 × 47 × 48 × 49 ×	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	PULSE COLOUR *1 PULSE LEVEL *1 AMP ATTACK *1 AMP DECAY *1 DRIVE *1 TONE *1 RESONATOR PITCH *1 RESONATOR BEND *1 RESONATOR TIME *1 ACCENT *1
プログラム チェンジ :	設定可能範囲 × *****	× *****	
エクスクルーシブ	×	×	
: ソング・ポジション コモン : ソング・セレクト : チューン	× × ×	○ × ×	*2
リアルタイム : クロック : コマンド	× ×	○ ○	*2 *2
その他 : ローカル ON/OFF : オール・ノート・オフ : アクティブ・センシング : リセット	× × × ×	× ○ 123-127 ○ ×	*1
備考	*1: グローバル・パラメーターMIDI RX ShortMessageの設定がONのときは受信する。 *2: グローバル・パラメーターMIDI Clock srcの設定がInternalのときは受信しない。Autoのときは受信する。		

モード1 : オムニ・オン、ポリ      モード2 : オムニ・オン、モノ      ○ : あり  
 モード3 : オムニ・オフ、ポリ      モード4 : オムニ・オフ、モノ      × : なし

MIDI Implementationの配布については、コルグお客様相談窓口へお問い合わせください。