

## C-303/505 取扱説明書 訂正と追加

C-303/505 の取扱説明書の内容について次のように訂正・追加させていただきます。

### □■ 取扱説明書 31 ページ : 訂正

正 :

« ◆ 音色セレクターによる送信 »

音色セレクターでシングル、レイヤーとスプリット・モードのそれぞれの音色を選ぶと 32 ページの表のように 0~56 の MIDI プログラムナンバーを送信します。

誤 :

« ◆ 音色セレクターによる送信 »

音色セレクターを押すと 0~5 までの MIDI プログラムナンバーを送信します。

### □■ 取扱説明書 32 ページ最終行 : 追加

- レコーダーを再生中にプログラム・チェンジを受信した場合は音色は切り替わらず、停止させた時点で切り替わります。