

MIDIインプリメンテーション・チャート

ファンクション…		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1-16 1-16	1-16 1-16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× ○ *****	× ×	*1
ノート ナンバー	音域	0-127 *****	0-127 ×	ボタン *1、*2
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	○ 9n, V=1-127 ○ 8n, V=64	× ×	*3
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		○	×	スライダー *1
コントロール チェンジ	0-127	○	○	ノブ、スライダー、ジョグホイール、トランスポートトラック・ボタン *1、*2
プログラム チェンジ	設定可能範囲	× *****	× *****	
エクスクルーシブ		○	○	*4
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアル タイム	クロック コマンド	× ×	× ×	
その他	ローカル ON/OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	○ ○ × ×	× × × ×	*1 *1
備考 *1: コントロール・モードやパラメーターの設定により送信可能。 *2: コントロール・モードにより受信可能。 *3: コントロール・モードにより、9n, v=0のノート・オフ・メッセージを送信可能。 *4: コルグ・エクスクルーシブ以外にMackieコントロール、インクワイアリー・メッセージに対応する。				

モード1: オムニ・オン、ポリ
 モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ
 モード4: オムニ・オフ、モノ

○: あり
 ×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグ・ホームページをご確認ください。