

ファンクション...		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	***** *****	1-16 1-16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× × *****	3 ×	
ノート ナンバー:	音域	***** *****	0-127 0-127	*1 *1
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	× ×	○ 9n, V=1-127 ×	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	*1
コントロール チェンジ	5 11 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	× × × × × × × × × × × × × × × ×	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	PORTAMENTO *1 EXPRESSION *1, *3 VOICE *1 OCTAVE *1 DETUNE *1 VCO EG INT *1 CUTOFF *1 VCF EG INT *1 LFO RATE *1 LFO PITCH INT *1 LFO CUTOFF INT *1 EG ATTACK *1 EG DECAY/RELEASE *1 EG SUSTAIN *1 DELAY TIME *1 DELAY FEEDBACK *1
プログラム チェンジ:	設定可能範囲	× *****	× *****	
エクスクルーシブ		×	×	
コモン	: ソング・ポジション : ソング・セレクト : チューン	× × ×	○ × ×	*2
リアルタイム	: クロック : コマンド	× ×	○ ○	*2 *2
その他	: ローカル ON/OFF : オール・ノート・オフ : アクティブ・センシング : リセット	× × × ×	× ○ 123-127 ○ ×	*1
備考				
*1: グローバル・パラメーターMIDI RX ShortMessageの設定がONのときは受信する。				
*2: グローバル・パラメーターMIDI Clock srcの設定がInternalのときは受信しない。Autoのときは受信する。				
*3: 本体操作では変更不可、MIDIでのみ変更可能。				

モード1: オムニ・オン、ポリ モード2: オムニ・オン、モノ ○: あり
 モード3: オムニ・オフ、ポリ モード4: オムニ・オフ、モノ ×: なし