

electribe sampler Ver 2.02 リリース・ノート

J1

Ver 1.16 から Ver 2.02 での変更点

機能追加

- 複数のパターンを連続して再生するチェイン機能を追加しました。
パターン・パラメーター「CHAIN TO」と「CHAIN REPEAT」、グローバル・パラメーター「CHAIN MODE」を追加しました。
詳しくは最新版の「electribe パラメーター・ガイド」を参照してください。
ソフトウェアのアップデート直後の設定は、下記のとおりです。

パターン・パラメーター		グローバル・パラメーター	
CHAIN TO	"Off"	CHAIN MODE	"Off"
CHAIN REPEAT	"1"		
- 1 つ前の操作を取り消す UNDO 機能を追加しました。
パラメーターのエディット、シーケンスの録音、Erase の実行など、直前の操作を取り消す UNDO 機能を追加しました。
UNDO を実行するには、shift ボタンを押しながら < ボタンを押してください。
- 各パラメーターの Save 時の値を表示する“Original Value”機能を追加しました。
- 起動時、メモリー・カードに書き出したサンプルファイル“e2sSample.all”がある場合のサンプル読み込み時間が、従来よりも高速になりました。
- DATA UTILITY 内の“EXPORT ALL SAMPLE”機能での全サンプルの書き出し時間が、従来よりも高速になりました。
- いくつかの不具合を修正しました。

アップデート方法

- ⚠ electribe sampler 1.15 以前のソフトをお使いの場合は、1.16 へのアップデートを実行後、2.02 へのアップデートを行ってください。

アップデートに必要なもの

- electribe で使用できるメモリー・カード
- メモリー・カードが使用可能なコンピューター
- AC アダプター KA350、または十分な残量を持った電池



- ⚠ アルカリ乾電池の場合は新品の電池を、ニッケル水素電池の場合は満充電した電池を使用してください。

アップデート手順

1. electribe sampler でフォーマットされたメモリー・カードを準備します。
2. メモリー・カードをカードリーダー等に挿入し、コンピューターに接続してください。
3. 展開したフォルダー内の SYSTEM.VSB を、メモリー・カードの [KORG] フォルダー内の [electribe sampler] フォルダー内の [System] フォルダーにコピーします。
4. システムファイルをコピーしたメモリー・カードを electribe sampler に挿入し、電源をオンします。

- ⚠ 電源を入れたまま、メモリー・カードの抜き差しをしないでください。アップデートに失敗する可能性があります。

5. DATA UTILITY 内の SOFTWARE UPDATE 画面を選択し、Menu/Enter ボタンを押します。



6. 現在のシステム・バージョン番号と次のシステム・バージョン番号が表示されます。Menu/Enter ボタンを押します。




7. 確認画面が表示されます。Menu/Enter ボタンを押すと、アップデートが開始されます。



- ⚠ アップデート中は絶対に electribe sampler の電源を切らないでください。

8. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。



9. 電源ボタンを長押しして電源を切ります。これでアップデートが完了です。

KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

©2016 KORG INC.

www.korg.com