

Warning

When installing, servicing, or replacing parts for this product, do not perform any action that is not prescribed in the owner's manual.

Do not apply excessive force to the electronic components or connectors on the circuit board, and do not disassemble it. Electrical shock, fire, or malfunction may result.

Before installing this product, disconnect the power supply cable of the device in which it is being installed, and disconnect any cables that connect peripheral devices. Failure to do so may cause electrical shock or malfunctions.

Caution

Do not allow this product to become wet, and do not place objects on top of it. Doing so will cause malfunctions.

Before touching this product, touch a metal part of the device into which it will be installed, so that any static electricity in your body will be discharged. Failure to do so will risk damaging the electronic components by static electricity.

When handling this product, be careful not to touch the leads (wires protruding from the electronic components) on the rear side of the circuit board. Injury may result.

When installing this product, do not touch any unrelated parts or circuit boards. Electric shock or malfunction may result.

When installing this product, be careful not to cut yourself on any sharp edges or parts of this product or of the device into which this product is being installed.

When installing this product, be careful not to drop screws etc. into the device into which this product is being installed.

The manufacturer makes no warranty regarding possible malfunctions or damage that may result from improper use or modification. The manufacturer also will take no responsibility for any damages that may result from loss or disappearance of data.

Installing this product

For the procedure of installing this product, refer to the owner's manual of the device into which the product is being installed. If you have any questions, please contact your local Korg distributor.

Cautions when installing an option board

In order to install the board correctly, please pay attention to the following points.

Be careful of static electricity, which may damage components inside the product or on the board. Before beginning the installation, touch an unpainted metal part of the chassis or the grounding terminal of a grounded device to discharge any static electricity that may be present in your body.

Perform the installation according to the steps given in the directions, making sure that the board is installed correctly and in the correct orientation.

Verify that the option board has been installed correctly. If installation is incorrect, faulty connections or a shorted power supply can cause malfunctions.

All the screws that are removed will be used, so be careful not to lose any.

Using screws of the incorrect shape or length can cause malfunctions or damage to the product. Use only the screws that were included with the option board or the screws that were fastened in the instrument.

When installing or removing the board, be careful not to drop parts or the option board into the instrument.

Make sure that the attaching screws are tightened firmly, and are not loose.

Handle the board with care. Subjecting it to physical shock (by dropping or pressing it) may cause damage or malfunctions.

Be careful not to touch any exposed metal portions of the circuit board, or any parts that are not essential to the installation process.

Avertissement

Lors de l'installation, d'interventions techniques ou du remplacement de pièces pour ce produit, toujours respecter scrupuleusement les instructions du manuel d'utilisation. Ne jamais prendre des mesures qui ne sont pas indiquées.

Ne pas forcer de manière excessive sur les composants électroniques ou sur les connecteurs du circuit ni les démonter. Vous risqueriez de vous électrocuter, de provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement.

Avant d'installer ce produit, débrancher le câble d'alimentation de l'appareil dans lequel il doit être installé et débrancher tous les câbles qui le relient à des périphériques afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de mauvais fonctionnements.

Attention

Toujours tenir ce produit à l'écart de l'humidité et ne jamais placer d'éléments lourds dessus afin d'éviter de provoquer un mauvais fonctionnement.

Avant de toucher ce produit, toucher un élément métallique de l'appareil dans lequel il doit être installé de sorte à décharger toute électricité statique éventuelle présente dans votre corps. L'électricité statique risquerait en effet d'endommager les composants électroniques.

Lors des manipulations de ce produit, faire attention de ne pas toucher les fils (sortant des composants électroniques) situés sur la face arrière du circuit car vous risqueriez de vous blesser.

Lors de l'installation de ce produit, ne jamais toucher d'éléments ou de circuits inutilement. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique ou un mauvais fonctionnement.

Lors de l'installation de ce produit, veiller à ne pas se couper sur les bords ou éléments tranchants du produit ou de l'appareil dans lequel il doit être installé.

Lors de l'installation du produit, veiller à ne pas laisser tomber de vis, etc. dans l'appareil dans lequel il doit être installé.

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de mauvais fonctionnements possibles ou de dégâts dus à une mauvaise utilisation ou à des modifications. Il ne pourra pas non plus être tenu responsable des conséquences de toute perte ou disparition de données.

Installation du produit

Pour la méthode d'installation de ce produit, se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil dans lequel il doit être installé. Pour toute question, consultez votre distributeur local Korg.

Précautions à prendre lors de l'installation d'une carte en option

Afin que la carte soit installée correctement, veuillez considérer les points suivants.

Faire très attention à l'électricité statique qui pourrait endommager les éléments internes du produit ou ceux situés sur la carte. Avant de procéder à l'installation, toucher une partie métallique non peinte du châssis ou de la borne de mise à la terre d'un appareil relié à la terre afin de décharger toute l'électricité statique qui pourrait se trouver dans votre corps.

Réaliser l'installation en respectant les points mentionnés dans les instructions fournies, en veillant à installer la carte correctement et dans le sens adéquat.

Vérifier si la carte en option est installée correctement. Si ce n'est pas le cas, des connexions défectueuses ou une alimentation court-circuitée risquent de provoquer des mauvais fonctionnements.

Toutes les vis que vous avez retirées doivent être réutilisées. Veiller à ne pas les perdre.

L'utilisation de vis de dimensions, de formes ou de longueurs incorrectes peut provoquer un mauvais fonctionnement du produit ou l'endommager. Utiliser uniquement les vis livrées avec la carte en option ou les vis qui étaient fixées à l'instrument.

Lors de l'installation ou du retrait de la carte, faire très attention de ne pas laisser tomber des éléments ou la carte en option dans l'instrument.

Vérifier si les vis de fixation sont bien attachées et si elles sont serrées correctement.

Manipuler la carte avec soin. Éviter de la soumettre à des chocs physiques (en la laissant tomber ou en appuyant dessus) car vous risqueriez de l'endommager ou de provoquer un mauvais fonctionnement.

Éviter soigneusement de toucher toute partie métallique exposée de la carte de circuits ou tout élément qui ne s'avère pas essentiel pour la procédure d'installation.

Warnung

Nehmen Sie während der Installation, bei Reparatur oder Austausch keine Maßnahmen vor, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die elektronischen Bauteile oder die Anschlüsse auf der Platine an, und nehmen Sie das Bauteil nicht auseinander. Dies kann zu Stromschlag, Brand oder Fehlfunktion führen.

Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel des Gerätes ab, in das die Karte eingebaut werden soll, und lösen Sie auch alle Verbindungen zu Peripheriegeräten. Wenn dies nicht beachtet wird, kann dies zu Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Vorsicht

Lassen Sie dieses Produkt nicht naß werden, und stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. Dies kann zu Fehlfunktion führen.

Bevor Sie das Produkt in die Hand nehmen, berühren Sie ein Metallteil des Gerätes, in das Sie die Karte installieren möchten, um eventuell vorhandene statische Elektrizität abzuleiten. Bei Nichtbeachtung können die Bauteile auf der Karte durch statische Entladungen zerstört werden.

Achten Sie bei der Handhabung des Produkts darauf, nicht die Leiterbahnen auf der Unterseite der Karte zu berühren, Sie könnten sich daran verletzen.

Berühren Sie keine anderen Teile oder Platinen im Innern des Instruments. Dies kann zu Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Achten Sie beim Einbau dieses Produkts darauf, sich nicht an scharfkantigen Bestandteilen des Produkts oder des Instruments, in dem diese Karte installiert werden soll, zu verletzen.

Achten Sie bei der Installation darauf, in dem Instrument, in dem diese Karte installiert werden soll, keine Schrauben usw. zu verlieren.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Fehlfunktionen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder Veränderungen am Produkt entstanden sind. Der Hersteller übernimmt des weiteren ebenfalls keine Garantie auf Integrität oder Erhalt Ihrer Daten.

Einbau dieses Produkts

Für Einzelheiten zur Installation dieses Produkts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Instruments, in das sie eingebaut werden soll. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Korg-Händler.

Vorsichtsmaßnahmen für den Einbau einer Erweiterungskarte

Um die Karte (Platine) sachgemäß einbauen zu können, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Achten Sie auf statische Elektrizität, die Komponenten des Produkts bzw. auf der Platine beschädigen könnte. Berühren Sie vor dem Einbau ein blankes (nicht lackiertes) Metallteil oder den Massekontakt eines geerdeten Gerätes, um jegliche statische Elektrizität abzuleiten, die sich in Ihrem Körper befinden könnte.

Führen Sie den Einbau genau nach den Schritten der Beschreibung durch, und achten Sie darauf, daß die Karte richtig und in der richtigen Ausrichtung eingebaut wird.

Prüfen Sie, ob die Erweiterungskarte richtig eingesetzt wurde. Wenn die Karte fehlerhaft eingesetzt wurde, können falsche oder fehlende Verbindungen oder eine kurzgeschlossene Stromversorgung Fehlfunktionen verursachen.

Alle gelösten Schrauben werden bei oder nach dem Einbau wieder benötigt; achten Sie daher darauf, keine davon zu verlieren.

Die Verwendung von Schrauben falscher Größe oder Form kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen. Verwenden Sie ausschließlich die mit der Karte mitgelieferten Schrauben oder diejenigen, die sich im Instrument befanden.

Achten Sie beim Ein- oder Ausbau der Karte darauf, keine Teile oder die Karte selbst in das Instrument fallen zu lassen.

Achten Sie auf festen Sitz der Schrauben. Lose Schrauben können herausfallen und Kurzschlüsse verursachen.

Behandeln Sie die Karte mit Vorsicht. Fallenlassen oder starkes Verbiegen kann zu Fehlfunktion bzw. Schäden führen.

Achten Sie darauf, keine Metallteile der Leiterplatte oder Teile zu berühren, die nicht für den Einbauvorgang notwendig sind.

警告



本製品の取り付け、修理、部品の交換などで、取扱説明書に記載されている以外のことは絶対にしないでください。



本製品の基板上の電子部品やコネクタには無理な力を加えたり、分解したりしないでください。感電、火災、故障の原因になります。



本製品を取り付ける前に、取り付ける機器の電源プラグと、周辺機器との接続コードを必ず抜いてください。感電や機器の破損の原因になります。

注意



本製品を液体でぬらしたり、異物をのせたりしないでください。故障の原因になります。



本製品を触る前に、取り付ける機器の金属部に触れ、静電気を取り除いてください。静電気により電子部品を破損する恐れがあります。



本製品を取り扱うときは、基板裏側のリード(電子部品の足部)に触れないように作業してください。けがをする恐れがあります。



本製品を取り付ける際は、接続と関係のない部品や基板には絶対に触れないでください。感電や故障の原因になります。



本製品を取り付ける際は、本製品や取り付ける機器の金具等で手を切らないように作業してください。



本製品を取り付ける際は、取り付ける機器の中にネジなどを落とさないように作業してください。

誤った使用や改造による故障、破損の保証はいたしません。また、データの消失、破損による損害についても、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の取り付け方

本製品の取り付け方については、取り付ける機器の取扱説明書をご覧ください。ご不明な点はコルグ・インフォメーションへお問い合わせください。

オプション・ボード取り付け時の注意

正しく取り付けるときは、以下の項目に注意して作業を行ってください。

- ・製品内部やボード上の部品に影響をおよぼす静電気の発生に注意してください。取り付け作業をするときは、あらかじめ体の静電気を逃がすように塗装面以外の金属部分に触れておいたり、アースがとれている機器のアース線に触れたりなどしてください。
- ・取り付ける部品や、取り付け方向を間違えないように、手順どおりに作業してください。
- ・オプション・ボードの取り付けが、確実に行われていることを確認してください。取り付けが不十分だと、接触不良や電源のショートをおこして故障の原因になることがあります。
- ・はずしたネジはすべて使用するので、なくさないようにしてください。
- ・形や長さの違うネジを使用すると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。オプション・ボードの付属品、または本体に取り付けられているネジ以外は使用しないでください。
- ・取り付けまたは取り外しのとき、部品やオプション・ボードなどを本体内部へ落とさないようにしてください。
- ・取り付けたネジは、ゆるみがなく確実に締まっていることを確認してください。
- ・ボードの取り扱いには十分に注意してください。衝撃(落としたり、強く押さえる)を与えると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。
- ・基板の金属が露出している部分や、取り付けに必要なない部分に触れないようにしてください。

KORG KORG INC.

15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

© 1999 KORG INC.

Printed in Japan

Combinations

#	Name	Category
000	Remix Zone	Rhythmic Pattern
001	Private*Dancer	Rhythmic Pattern
002	R&B Layer Keys	Keyboard
003	Stinky Lunch	Synth
004	*Electrofiid*	Rhythmic Pattern
005	Fireflies	MotionSynth
006	Now And Then	Complex & SE
007	Analog Machines	Synth
008	Love Nest	LeadSplits
009	Oxygenesis	MotionSynth
010	Demolition Man	Ds/Hits
011	TheLivingForest	MotionSynth
012	98th Street	Rhythmic Pattern
013	*Eternal Bliss*	Pads
014	Old Faithful	MotionSynth
015	Conan Drum	Rhythmic Pattern
016	Ravin' Fool	Rhythmic Pattern
017	Duke of Groove	Rhythmic Pattern
018	Dub Master	Rhythmic Pattern
019	Hip-Hop Honey	BassSplits
020	Say What ?	Complex & SE
021	Love Notes	Ds/Hits
022	Twinkley Lead	Synth
023	Mega Synth	Synth
024	SunsetBlvd @ 4am	Rhythmic Pattern
025	Fire Power	Rhythmic Pattern
026	Mars Ribbon Cafe	Rhythmic Pattern
027	Lucky Girls	Rhythmic Pattern
028	Cyberlog Jam	Rhythmic Pattern
029	Rave Burner	Rhythmic Pattern
030	Wind It Up	Rhythmic Pattern
031	Club Down	Rhythmic Pattern
032	*Web Master*	Rhythmic Pattern
033	Tekno Split	Rhythmic Pattern
034	PassingPad&Lead	Rhythmic Pattern
035	Strut Street	Rhythmic Pattern
036	Hard Knockers	Rhythmic Pattern
037	Ol Skool, Yo	Rhythmic Pattern
038	**Drum & Space**	Rhythmic Pattern
039	Funky Organ Hit	Rhythmic Pattern
040	Split It Up	Rhythmic Pattern
041	Dark D&B Duet	Rhythmic Pattern
042	Slow Motion Man	Rhythmic Pattern
043	Metropolis	Rhythmic Pattern
044	Star Hit Split	Rhythmic Pattern
045	Trans Radio Man	Rhythmic Pattern
046	All Night Long	Rhythmic Pattern
047	Yo, Wussup Son ?	Rhythmic Pattern
048	Syncin' Out	Rhythmic Pattern
049	Back->N->Sync	Rhythmic Pattern
050	D&B DubMonster	Rhythmic Pattern
051	Cousin Vinney	Rhythmic Pattern
052	Slice & Dice	Rhythmic Pattern
053	MorningRushHour	Rhythmic Pattern
054	Junglavya	Rhythmic Pattern
055	House Bells	Rhythmic Pattern
056	*WCB Ballad E.P	Keyboard
057	Computation	Keyboard
058	Angels on Parade	Keyboard
059	WahWah EP->Y	Keyboard
060	\Clavicle /	Keyboard
061	Dance Piano	Keyboard
062	WahWah Clav->Y	Keyboard
063	R&B Piano	Keyboard
064	SlowDance ElPno	Keyboard
065	Elektrik Keyzz	Keyboard
066	Modula Piano	Keyboard
067	Song Of Love	Keyboard
068	Fat Analog Sub	Synth
069	Analog Bite Syn	Synth
070	**Power 2 Play**	Synth
071	Lo-Fi Orkstra	Synth
072	Sweet	Synth
073	ResoSheen	Synth
074	OberPhat	Synth
075	Analogarithm	Synth
076	Bungle Jungle	MotionSynth
077	Alright!	MotionSynth
078	Intro Thing	MotionSynth
079	Eternal Motion	MotionSynth
080	Cyclic Motion	MotionSynth
081	Deep-Dark>Space	MotionSynth
082	Curved Air	MotionSynth
083	Groove Factor	MotionSynth
084	Crystal Spheres	MotionSynth
085	Synbiosis	MotionSynth
086	SynStr Waasshhhh	Pads
087	Calm DA! Down	Pads
088	Morroco Pad	Pads
089	SynOctaveStrings	Strings
090	SynString Stack	Strings
091	ExpansionStrings	Strings
092	Ethereal Bells	Bell/Mallet/Perc
093	Key Symbol	Bell/Mallet/Perc
094	Eerie Rap Split	BassSplits
095	911 Split	BassSplits
096	Word Up	BassSplits
097	Spicy Split	BassSplits
098	Rapper's Delight	BassSplits
099	Disco Mania	BassSplits
100	-Sensua->Split:	BassSplits
101	Chlorine Bass	BassSplits
102	Bass & Syn EP	BassSplits
103	Rhythm Vox	BassSplits
104	Rhythm Angles	BassSplits
105	Time To Kick It	BassSplits
106	Syn Or Swim	LeadSplits
107	Dance Anthem	LeadSplits
108	Night Light	LeadSplits
109	Whisper Dance	BassSplits
110	Dancetric	LeadSplits
111	Syndicated Split	Complex & SE
112	Like that...	Complex & SE
113	Funk A Wahs	Complex & SE
114	FunkPhilharmonic	Complex & SE
115	Tribal Gathering	Complex & SE
116	ReallyBAD&K Mix	Complex & SE
117	Phobos & Deimos	Complex & SE
118	Seance Spirits	Complex & SE
119	Alien Rave Fest	Complex & SE
120	From The Heart	Ds/Hits
121	Wah Ka Wah Ka	Ds/Hits
122	One Note Wonders	Ds/Hits
123	Phatt Horn Hits	Ds/Hits
124	Whack EP Kordz	Ds/Hits
125	Ribbon Scratchin	Ds/Hits
126	Muli Hits	Ds/Hits
127	Crime & Kaoss	Ds/Hits

↑ s: single program, d: double program,
Ⓞ: Drums program

Programs

#	Name	Category
000	d Falling Stars	SlowSynth
001	d AnlogDanceStrngs	Strings
002	Ⓞ Stinky Dog Kit	Drums
003	d Hip/Funky Bass	Bass
004	s REP Chord Set	Hit/Arpeg
005	s Gospel Voice Set	SE
006	d Syn Octaves	FastSynth
007	d SyntrGr Lead	LeadSynth
008	d <Observations>	LeadSynth
009	d HomiesPiana'	Keyboard
010	d Digtack Stab	Hit/Arpeg
011	s FunkyWah1 <JS-Y>	Hit/Arpeg
012	d BellarianCluster	Bell/Mallet
013	Ⓞ RAW RnB Kit	Drums
014	d ToothPk Bass	Bass
015	d Zap Station	Hit/Arpeg
016	d Pointed Bass	Bass
017	s Square BOX Bass	Bass
018	d WarmSquare Bs	Bass
019	d Dark Syn Bass	Bass
020	d DeepJungle Bass	Bass
021	s DeepDrum Bass	Bass
022	d WaterDrop S.Bass	Bass
023	d Bow Box Bass	Bass
024	s Vogue Bass	Bass
025	s Bright Syn Bass	Bass
026	s DistortedSynBass	Bass
027	d Syn-ResBass 1	Bass
028	d Syn-ResBass 2	Bass
029	d Syn-ResBass 3	Bass
030	d Syn-ResBass 4	Bass
031	d MonoPoly Bass	Bass
032	d MonoPoly Bass	Bass
033	d DistMessy Bass	Bass
034	d Perko Bon Bon	Bass
035	s ShortBrightBass	Bass
036	d Power Saw	FastSynth
037	d Detuned Sawtooth	FastSynth
038	d Power Filters	FastSynth
039	d BritcCheapSynth	FastSynth
040	d BPF Saw Synth	FastSynth
041	d RezoComp Synth	FastSynth
042	d Chrome ResoSync	FastSynth
043	d R&B Lead Synth	LeadSynth
044	d Snaa Lead	LeadSynth
045	s Lo-Fi Lead	LeadSynth
046	d Dance Theme	LeadSynth
047	d Detuned Rave	LeadSynth
048	d Classic Sync	LeadSynth
049	d Synv-Comp	LeadSynth
050	d Nasty Sync Lead	LeadSynth
051	d Distorter	LeadSynth
052	d Syncropolis	LeadSynth
053	d Rave Vox Stab	LeadSynth
054	d Heroes Pad	SlowSynth
055	d Sweet Pad	SlowSynth
056	d Nordic Spheres	SlowSynth
057	d Twinkle Pad	SlowSynth
058	d Iceland	SlowSynth
059	d = DeepSleep =	SlowSynth
060	d Twinkley Dust	SlowSynth
061	d <Empty Souls>	SlowSynth
062	d !c Jcy Waters >!	SlowSynth
063	d ClaviTronic	Keyboard
064	d Organ Doctor	Keyboard
065	d Cool Keys	Keyboard
066	d House Piano	Keyboard
067	d WarmAnalogStrngs	Strings
068	d Disco Strings	Strings
069	d Sound Tracker	Strings
070	d Rez Whacker	MotionSynth
071	d Hot Stuff!	MotionSynth
072	d Decimation	MotionSynth
073	d Vector Trance	MotionSynth
074	d Synpalawan	MotionSynth
075	d Synthetic Choir	Vocal/Airy
076	s VocodeWah <JS-Y>	Vocal/Airy
077	d <Ride CymbELL>	Bell/Mallet
078	d Belladano	Bell/Mallet
079	d Trance Bellz	Bell/Mallet
080	s FunkyWah2 <JS-Y>	Hit/Arpeg
081	s FunkyWah3 <JS-Y>	Hit/Arpeg
082	d Guitar Gliss L/R	Hit/Arpeg
083	d Split/GuitarHits	Hit/Arpeg
084	d Old Guitar Hit	Hit/Arpeg
085	d Major Hit	Hit/Arpeg
086	d Techno Tension	Hit/Arpeg
087	d Electro Hit	Hit/Arpeg
088	d Tek Tik Organ	Hit/Arpeg
089	d Freaky Organ	Hit/Arpeg
090	d Real Organ Hit	Hit/Arpeg
091	Ⓞ Hit Parade	Hit/Arpeg
092	d Groove Stab	Hit/Arpeg
093	d Down Beat Hit	Hit/Arpeg
094	d Big Band Hit	Hit/Arpeg
095	d Metro Hit	Hit/Arpeg
096	d Rave Choir	Hit/Arpeg
097	d ** Dig!Blip **	Hit/Arpeg
098	d Short Stop	Hit/Arpeg
099	d EP Suspense Hit	Hit/Arpeg
100	d Modern Chord 1	Hit/Arpeg
101	d Modern Chord 2	Hit/Arpeg
102	s W.E.P.Wah <JS-Y>	Hit/Arpeg
103	s R.E.P.Wah <JS-Y>	Hit/Arpeg
104	d Stereo EP Hits	Hit/Arpeg
105	d Rhythmic Rez	Hit/Arpeg
106	d RhythmicVoiceSets	SE
107	d Rap Voice Set	SE
108	d Industrial Set	SE
109	d Guitar Wah Kit	SE
110	d Guitar FX Kit	SE
111	d KAOSS Lives	SE
112	d In and Out	SE
113	d Noise Diver	SE
114	d Record Scratch	SE
115	s New Kicks	SE
116	d Gettin Busted	SE
117	Ⓞ Nasty RAW Kit	Drums
118	Ⓞ Night Kit	Drums
119	Ⓞ Under Hip Kit	Drums
120	Ⓞ Wild Soul Kit	Drums
121	Ⓞ Feelin' Kit	Drums
122	Ⓞ Floor DB Kit	Drums
123	Ⓞ Hyper Kit	Drums
124	Ⓞ Big Pop Kit	Drums
125	Ⓞ Street Kit	Drums
126	Ⓞ Cool Down Kit	Drums
127	Ⓞ Sampler Kit	Drums

Patterns/RPPR

#	Pattern Name
U00	Under hip 01
U01	Under hip 02
U02	Under hip 03
U03	Under hip 04
U04	Under hip 05
U05	Under hip 06
U06	Under hip 07
U07	Under hip 08
U08	Under hip 09
U09	Under hip 10
U10	Under hip 11
U11	Wild Soul 01
U12	Wild Soul 02
U13	Wild Soul 03
U14	Wild Soul 04
U15	Wild Soul 05
U16	Wild Soul 06
U17	Wild Soul 07
U18	Feelin' 01
U19	Feelin' 02
U20	Feelin' 03
U21	Feelin' 04
U22	Feelin' 05
U23	Feelin' 06
U24	Feelin' 07
U25	Feelin' 08
U26	Feelin' 09
U27	Feelin' 10
U28	Feelin' 11
U29	Floer 01
U30	Floer 02
U31	Floer 03
U32	Floer 04
U33	Floer 05
U34	Floer 06
U35	Floer 07
U36	Floer 08
U37	Floer 09
U38	Floer 10
U39	Floer 11
U40	Floer 12
U41	Hyper BD 01
U42	Hyper BD 02
U43	Hyper BD 03
U44	Hyper BD 04
U45	Hyper BD 05
U46	Hyper BD 06
U47	Hyper BD 07
U48	Hyper BD 08
U49	Hyper BD 09
U50	Hyper BD 10
U51	Big Pop 01
U52	Big Pop 02
U53	Big Pop 03
U54	Big Pop 04
U55	Big Pop 05
U56	Big Pop 06

User Arpeggio Patterns

C#	D#	Name	Length
U200	U216	Stinky 1	8
U201	U217	Stinky 2	16
U202	U218	Stinky 3	32
U203	U219	RAW Kit	24
U204	U220	House Me	32
U205	U221	Funky MF	32
U206	U222	Land Groove	32
U207	U223	Gettin Down	32
U208	U224	Syncro	32
U209	U225	Ol Skool, Yo	32
U210	U226	90's Funk	32
U211	U227	Trip Hop	16
U212	U228	Drum & Bass2	32
U213	U229	Hard Knock	32
U214	U230	Deep Love	32
U215	U231	ElectroFreestyl	32

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside. WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez. ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annuler la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsländ gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist. WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

コルグ EXB-PCM04 保証書

本書は上記の保証規定により無料修理を行うこととお約束するものです。お買い上げの日から満1年の間にご一故障が発生した場合は製品と共に本書をお買い上げの販売店にご持参の上、修理をご依頼ください。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			

アフターサービス

アフターサービスについてのご質問、ご相談は、お買い上げの販売店、最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターへお問い合わせください。商品の取扱いに関するご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口	TEL 03(3799)9086
---------	------------------

サービス・センター：〒143-0001 東京都大田区東海5-4-1
 町庄大井5号営業所コルグ物流センター内 TEL 03(3799)9085
 名古屋営業所：〒466-0825 名古屋市中区八事本町100-51 TEL 052(832)31419
 大阪営業所：〒531-0072 大阪府北区豊崎3-2-1 淀川5番館7F TEL 06(6374)0691
 福岡営業所：〒810-0012 福岡市中央区白糸1-3-25 第2池田ビル1F TEL 092(521)30166

保証規定(必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定による無償修理いたします。

- 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1年です。
- 次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。
 - 消耗部品(電池など)の交換。
 - お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
 - 天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
 - 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
 - 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - 本保証書の提示がない場合。
- 尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターまでお問い合わせください。
- 修理、運送費用が製品の価格より高くなることもありますので、あらかじめ最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターへご相談ください。運送にかかる往復の費用はおお客様の負担とさせていただきます。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損傷につきましては、弊社は1つの責任を負いかねますのでご了承ください。本保証書は、保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い

- 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を記載できる領収書等と一緒に保管してください。
- 保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。



EXB-PCM04: Dance Extreme



© 1999 KORG INC.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Drum kits

Table with 18 columns: 16:RAW RnB Kit, 17:Night Kit, 18:Hit Parade, 19:SinkyDOG Kit, 20:Under Hip Kit, 21:Wild Soul Kit, 22:Feelin' Kit, 23:Floor Kit, 24:Hyper DB Kit, 25:Big Pop Kit, 26:Street Kit, 27:Sampler Kit, 28:CoolDown Kit. Each column contains a list of samples with their respective kit names and sample IDs.

Multisamples

Table with 4 columns: #Multisample Name, #Drumsample Name, and two columns of sample names. Lists various multisamples and drumsamples such as 0050:Poly6 Pad, 0101:W.E.P.Chord 1, 0152:Industry-Bowing, etc.

Drumsamples

Table with 4 columns: #Drumsample Name, #Drumsample Name, and two columns of sample names. Lists various drumsamples such as 0000:BD-EXB04 000, 0051:BD-EXB04 051, 0102:BD-EXB04 102, etc.