

KAOSS DJ システム・アップデート

アップデート手順 (Windows をお使いの場合)


- ⚠ 対応 OS は Windows 7 SP1 (32/64bit) 以降です。
- ⚠ お使いの PC に USB MIDI 機器を接続しているとアップデート出来ない場合があります。
USB MIDI 機器を取り外してからアップデートを実行して下さい。

1. KAOSSDJ_V###_win.zip を展開します。(###にはバージョン番号が入ります)

- ⚠ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。
必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから実行して下さい。


2. KAOSS DJ をアップデート・モードで起動します。

[A]、[B]、[TouchPad Mode] の 3 つのボタンを押しながら起動すると、アップデート・モードに入ります。




- ⚠ アップデート・モードでは LED に "IPL" と表示されます。

3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。以下の画面が表示されます。
(この画面は、KAOSS DJ のバージョンが 1.04、新しいシステムのバージョンが 1.05 の場合ものです)




4. [Update]を押して、アップデートを開始します。

🚩 以下の画面が表示されたときは、KAOSS DJ は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updater を終了してください。




🚩 エラー表示が出た場合、KAOSS DJ が正しく接続されているか再度確認してください。
また、上の手順2、3を逆にを行うと認識できないので注意してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかる場合があります。



 **アップデート中は絶対に KAOSS DJ の電源を切らないでください。**

6. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。
これでアップデートが完了です。



7. KORG System Updater を終了し、KAOSS DJ を再起動して下さい。
8. KAOSS DJ 本体のバージョンを確認について
[B]、[Tap]、[TouchPad Mode] の3つのボタンを押しながら起動する事でバージョンを確認出来ます。