

EK-50 Ver 1.4 リリース・ノート


Ver 1.3 から Ver 1.4 での変更点

バグ修正

- いくつかの細かい不具合を修正しました。


アップデートに必要なもの

- EK-50 で使用できる USB メモリー
- USB ポートが使用可能なコンピューター
- AC アダプター KA390、または十分な残量を持った電池

 アルカリ電池の場合は新品の電池を、ニッケル水素電池の場合は満充電した電池を使用してください。

アップデート手順

- EK-50 でフォーマットされた USB メモリーを準備します。
- USB メモリーをコンピューターの USB ポートに接続してください。
- EK-50_xxxx.zip を展開します。
- 展開したフォルダー内の SYSTEM.BIN を、USB メモリーのルートにコピーします。
- システムファイルをコピーした USB メモリーを EK-50 に挿入し、電源をオンします。
- Media メニュー内の[SystemUpdate]画面を選択します。



- Media ボタンを押し、エンコーダーで“Yes [MEDIA]”を選択します。Media ボタンを再度押します。新しいシステム・バージョン番号が表示されたら、Media ボタンを押します。



- 確認画面が表示されます。エンコーダーで“Yes [MEDIA]”を選択し、Mediaボタンを押すと、アップデートが開始されます。



 アップデート中は絶対に EK-50 の電源を切らないでください。

- アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。



- 電源ボタンを長押しして電源を Off します。これでアップデートが完了です。