

ファンクション…		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時	1	×	
	設定可能	1-16	×	
モード	電源ON時	×	×	
	メッセージ	×	×	
	代用	*****	*****	
ノート ナンバー		15-113	*****	
	音域	*****	*****	
ベロシティ	ノート・オン	○ 9n, V=1-127	×	
	ノート・オフ	× V=64	×	
アフター タッチ	キー別	×	×	
	チャンネル別	×	×	
ピッチ・ベンダー		×	×	
コントロール チェンジ	0	○	×	バンク・セレクト (MSB) *1
	7	○	×	ボリューム *1
	32	○	×	バンク・セレクト (LSB) *1
	64	○	×	ダンパー・ペダル *1
	66	○	×	ソステヌート・ペダル *1
	67	○	×	ソフト・ペダル *1
	121	○	×	リセット・オール・コントロール *1
プログラム チェンジ		○	×	0、1、4-7、11、16、19、48 *2
	設定可能範囲	*****	×	
エクスクルーシブ		×	×	
コモン	ソング・ポジション	×	×	
	ソング・セレクト	×	×	
	チューン	×	×	
リアルタイム	クロック	×	×	
	コマンド	×	×	
その他	ローカル ON/OFF	×	×	
	オール・ノート・オフ	○	×	
	アクティブセンシング	○	×	
	リセット	×	×	
備考 *1 コントロール・チェンジが ENA のとき送信 *2 プログラム・チェンジが ENA のとき送信				

モード1: オムニオン、ポリ

モード2: オムニオン、モノ

○: あり

モード3: オムニオフ、ポリ

モード4: オムニオフ、モノ

×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグ・ホームページをご確認ください。