

Model: volca bass

MIDIインプリメンテーション・チャート

Ver.: 1.01

ファンクション...		送 信	受 信	備 考	
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	***** *****	1-16 1-16	記憶される	
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× × *****	3 ×		
ノート ナンバー：	音域	***** *****	0-127 0-127	*1 *1	
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	× ×	○ 9n, V=1-127 ×		
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×		
ピッチ・ベンド		×	○	*1	
コントロール チェンジ	5	×	○	SLIDE TIME	*1, *3
	11	×	○	EXPRESSION	*1, *3
	40	×	○	OCTAVE	*1
	41	×	○	LFO RATE	*1
	42	×	○	LFO INT	*1
	43	×	○	VCO PITCH 1	*1
	44	×	○	VCO PITCH 2	*1
	45	×	○	VCO PITCH 3	*1
	46	×	○	EG ATTACK	*1
	47	×	○	EG DECAY/RELEASE	*1
	48	×	○	CUTOFF EG INT	*1
	49	×	○	GATE TIME	*1, *3
プログラム チェンジ：	設定可能範囲	× *****	× *****		
エクスクルーシブ		×	×		
：ソング・ポジション コモン：ソング・セレクト ：チューン	× × ×	○ × ×	*2		
リアルタイム：クロック ：コマンド	× ×	○ ○	*2 *2		
：ローカル ON/OFF その他：オール・ノート・オフ ：アクティブ・センシング ：リセット	× × × ×	× ○ 123-127 ○ ×	*1		
備考					
*1: グローバル・パラメーターMIDI RX ShortMessageの設定がONのときは受信する。					
*2: グローバル・パラメーターMIDI Clock srcの設定がInternalのときは受信しない。Autoのときは受信する。					
*3: 本体操作では変更不可、MIDIでのみ変更可能。					

モード1: オムニ・オン、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ

○: あり

モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード4: オムニ・オフ、モノ

×: なし

MIDI Implementationの配布については、コルグお客様相談窓口へお問い合わせください。