



© 2013 KORG INC. Published 09/2019 Printed in Vietnam

Precautions

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight
- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration
- Close to magnetic fields

Power supply
Connect the designated AC adapter to an AC outlet of the correct voltage. Do not connect to an AC outlet of voltage other than that for which your unit is intended.

Interference with other electrical devices
Bailing this products placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

Handling
To avoid knocking, do not apply excessive force to the switches or controls.

Care
If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

Keep this manual
After reading this manual, please keep it for later reference.

Keeping foreign matter out of your equipment
Never use any container with holes in the net equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock.

Be careful not to let metal objects get into the equipment. If something does slip into the equipment, unplug the AC adapter from the wall outlet. Then contact your nearest dealer or the store where the equipment was purchased.

Précautions

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut entraîner le mauvais fonctionnement.

• En plein soleil

• Endroits très chauds ou très humides

• Endroits où il y a de fortes vibrations

• Endroits soumis à de fortes vibrations

• A proximité de champs magnétiques

Brancher l'adaptateur secteur mentionné à une prise secteur de tension appropriée. Évitez de brancher l'adaptateur à une prise de courant dont le voltage ne correspond pas à celle pour laquelle l'appareil est conçu.

Interférences avec d'autres appareils électroniques

Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez des fois faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision.

Maintenance

Pour éviter des les endommager, manipuler les commandes et les boutons de cet instrument avec soin.

Entretien

Lorsque l'instrument est sale, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que le benzène ou du diluant, pour des produits inflammables.

Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

Évitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution. Veuillez ne pas laisser tomber d'objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.). Si cela se produit, débranchez l'alimentation de la prise de courant et contactez votre revendeur Korg le plus proche ou la surface où vous avez acheté l'instrument.

Note concernant les dispositions (Seulement EU)

Si ce symbole apparaît sur le produit, le manuel, les piles ou les packs de piles, cela signifie que vous devez le recycler de manière correcte afin de prévenir les dommages causés à la santé humaine et les dommages potentiels pour l'environnement. Contactez votre administration locale pour plus d'informations sur les méthodes appropriées de la bonne méthode de recyclage. Si la pite contient des métaux lourds, au-delà du seuil réglementé, un symbole chimique est affiché en dessous du symbole de la poubelle barrée d'une croix sur la pile ou le pack de piles.

• All product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

