

ファンクション…		送 信	受 信	備 考	
ベーシック チャンネル	電源ON時	1	×		
	設定可能	1－16	×		
モード	電源ON時	×	×		
	メッセージ	×	×		
	代用	*****	*****		
ノート ナンバー		15－113	*****		
	音域	*****	*****		
ベロシティ	ノート・オン	○ 9n, V=1－127	×		
	ノート・オフ	× V=64	×		
アフター タッチ	キー別	×	×		
	チャンネル別	×	×		
ピッチ・ベンダー		×	×		
コントロール チェンジ	0	○	×	バンク・セレクト (MSB)	*1
	7	○	×	ボリューム	*1
	32	○	×	バンク・セレクト (LSB)	*1
	64	○	×	ダンパー・ペダル	*1
	66	○	×	ソステヌート・ペダル	*1
	67	○	×	ソフト・ペダル	*1
	121	○	×	リセット・オール・コントロール	*1
プログラム チェンジ		○	×	0、1、4－7、11、16、19、48	*2
	設定可能範囲	*****	×		
エクスクルーシブ		×	×		
コモン	ソング・ポジション	×	×		
	ソング・セレクト	×	×		
	チューン	×	×		
リアルタイム	クロック	×	×		
	コマンド	×	×		
その他	ローカル ON/OFF	×	×		
	オール・ノート・オフ	○	×		
	アクティブセンシング	○	×		
	リセット	×	×		
備考    *1 コントロール・チェンジが ENA のとき送信 *2 プログラム・チェンジが ENA のとき送信					

モード1: オムニオン、ポリ

モード2: オムニオン、モノ

○: あり

モード3: オムニオフ、ポリ

モード4: オムニオフ、モノ

×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグ・ホームページをご確認ください。