











KORG

J 1

インストール・ガイド

M50 は、コンピューターに接続することによって、コンピュー ターと M50 との間でノート・データなどの演奏情報やサウンド 設定などを MIDI で送受信します。

専用エディター M50 Editor/Plug-In Editor を使用すると、コン ピューター上でプラグイン・ソフトウェアのように M50 を扱う ことができます。

また、M50 のエクスターナル・コントロール機能を使用すると、 DAW やソフトウェア・シンセサイザーなどをコントロールする ことができます。

M50 をコンピューターに接続するためには、次の工程で作業します。

M50 の USB 端子と、コンピューターの USB ポート を接続するときは

- 1. 付属 CD-ROM から KORG USB-MIDI ドライバをコン ピューターにインストールします。
- M50 Editor/Plug-In Editor を使用する場合は、付属 CD-ROM からコンピューターにそれらをインストールします。
- **3.** M50 の USB 端子とコンピューターの USB ポートを接続します。
- 4. M50 とコンピューターで必要な各設定を行います。

M50 の MDI 端子と、コンピューターの MIDI イン ターフェイスを接続するときは

 M50のMIDI OUT 端子とMIDI IN 端子を、MIDI インター フェイスの MIDI IN ポートと MIDI OUT ポートに接続しま す。

MIDI インターフェイスについては、MIDI インターフェイ スに付属されている取扱説明書をご覧ください。

- ▲ USB-MIDI インターフェイス機器によっては、M50 の MIDI エクスクルーシブ・メッセージを送受信できない場 合があります。
- 2. M50 の Global モードで、必要な各設定を行います。
- 3. コンピューター側で必要な各設定を行います。 必要となる MIDI ドライバや接続方法については、MIDI イ ンターフェイスに付属されている取扱説明書をご覧くださ い。

- * Apple、Mac は、Apple Inc.の商標または登録商標です。
- * Windows XP は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- * MIDI および GENERAL MIDI は社団法人音楽電子事業協会 (AMEI)の登録商標です。
- * 掲載されている会社名、製品名、規格名などは、それぞれ各社の 商標または登録商標です。

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアについて

同梱されている CD-ROM に収録されたアプリケーションの最 新版は、コルグ・ホームページ (http://www.korg.co.jp) でダ ウンロードすることができます。

使用前のご注意

本製品のソフトウェアの著作権は、すべて(株)コルグが所有 しています。

本製品のソフトウェアの使用許諾契約が別途に付属されていま す。ソフトウェアをインストールする前に、必ずこの使用許諾 契約をお読みください。ソフトウェアをインストールすると、こ の契約にご同意いただいたことになります。

動作環境

KORG USB-MIDI ドライバ

Windows:

対応コンピューター:

USB ポート搭載機種(Intel 社の USB Host Controller を推奨) 対応 OS:

Microsoft Windows XP Home Edition /Professional / x64 Edition Service Pack 2 以降 (x64 Edition 用の MIDI ドライバ はベータ版)

Microsoft Windows Vista Service Pack1 以降のすべてのエ ディション (64 ビット用の MIDI ドライバはベータ版)

Macintosh:

対応コンピューター: USB ポート搭載機種

対応 OS:Mac OS X 10.3.9 以降

M50 Editor、M50 Plug-In Editor

Windows

対応コンピューター:

CPU:

Intel Pentium Ⅲ / 1GHz 以上、Pentium D または Core Duo 以上を推奨

メモリ:

512MB以上(1GB以上を推奨)

モニター:

1,024 x 768、16bit カラー以上

Windows XP、Windows Vista の動作環境を満たす USB ポート搭載のコンピューター

対応 OS:

Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 2 以降、Windows Vista Service Pack1 以降のすべての エディション(64 ビット版を除く)

Macintosh

対応コンピューター: CPU: Apple G4 800MHz 以上(Intel Mac 対応)

Apple G4 800MHz 以上(Intel Mac 対応)、G5 または Core Duo 以上を推奨

メモリ: 512MB 以上(1GB 以上を推奨)

モニター:

1,024 × 768、32000 色カラー以上

Mac OS X の動作環境を満たす USB ポート搭載の Apple Macintosh 対応 OS: Mac OS X 10.4.11 以降

* **M50 Plug-In Editor**の対応フォーマット: Windows: VST、RTAS Macintosh: VST、Audio Unit、RTAS

- * 別途、M50 Plug-In Editor はホスト・アプリケーションの動 作条件を満たしている必要があります。
- ▲ M50 Editor および M50 Plug-In Editor は、OS 上に複数 起動することができません。そのため、同時に2台以上の M50を、これらのエディターでエディットすることはでき ません。

Windows のドライバとエディター・ソ フトウェアのインストール

Note: Windows へのソフトのインストールおよびアンインストールを行うためには、Administrator の管理者権限が必要です。詳しくはシステム管理者に相談してください。

Note: M50 とコンピューターを USB で接続する前に、M50 ア プリケーション・インストーラーで KORG USB-MIDI Driver Tools をインストールしてください。

M50 アプリケーション・インストール

M50 アプリケーション・インストーラーから KORG USB-MIDI Driver ToolsやM50 Editor/Plug-In Editorをインストールします。

付属 CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに挿入します。

通常、「M50 Application Installer」が自動的に起動します。 コンピューターの設定などで自動的に起動しない場合は、CD-ROMの中の「KorgSetup.exe」をダブルクリックします。

🛎 KORG Application Installer			
KORG	KORG M50 Application Ins	taller	
\sim	[インストール]をクリックするとインストールを開始します。	ディスクの中身を見る	
	インストールガイド(PDF)を読む	実行	
	KORG USB-MIDI Driver Tools 1.11	4MB インストール	
	M50 Editor / M50 Plug-In Editor 1.0.0	40MB インストール	
	M50 External Setup テンプレート	2MB インストール	
	KORG製品カタログ(英語)のフォルダーを開く	実行	
(c) 2007	KORG INC.	終了	

 画面の指示に従って、KORG USB-MIDI Driver ToolsやM50 Editor/Plug-In Editor などのソフトウェアをインストールし てください。

Note: USB ポートを経由してコンピューターとM50 を使用 するときは、KORG USB-MIDI Driver Tools をインストー ルしてください。

- 3. 選択したすべてのソフトウェアをインストールしたら、イン ストーラーを終了します。
- 4. USB ポートを使用するときは、KORG USB-MIDI Driver Tools から、さらに KORG USB-MIDI ドライバをインストー ルする必要があります。 次の「KORG USB-MIDI ドライバのインストール」を参照 して、インストールしてください。

KORG USB-MIDI ドライバのインストール

KORG USB-MIDI ドライバは、KORG USB-MIDI Driver Tools を使ってインストールします。

- 1. コンピューターへ KORG USB-MIDI Driver Tools のインス トールを済ませておいてください。
- コンピューターのUSB ポートと M50 のUSB 端子を、USB ケーブルで接続します。そして、M50の電源をオンにします。 コンピューターが M50 の接続を、初めて認識すると、 Windowsの標準ドライバが自動的にインストールされます

くいれはWVSの標準ドライバル自動がにインストールとればす (これは KORG USB-MIDI ドライバではありません)。 *Note:* ドライバのインストールは USB ポートごとに必要で す。KORG USB-MIDI ドライバをインストールしたときと

は異なる USB ポートに M50 を接続して使用する場合は、同様の手順で、新たにKORG USB-MIDI ドライバをインストールし直してください。

- タスクバーの[スタート]→[すべてのプログラム]→[KORG]
 →[KORG USB-MIDI Driver Tools]→[KORG USB-MIDI デ バイスのインストール]の順にクリックします。
 セットアップ・ユーティリティが起動します。
- 4. 画面の指示に従って、KORG USB-MIDI ドライバをインス トールしてください。

インストールの途中で、「…Windows ロゴテストに合格して いません。」という内容の、デジタル署名認証に関するダイ アログが表示される場合がありますが、[続行]をクリックし て先に進みます。

Note: インストールできないときは、コンピューターがデジ タル署名の無いドライバをインストールできないように設 定されている可能性があります。「デジタル署名の認証によ るドライバのインストールの抑制を回避するには」に従っ て、コンピューターの設定を確認してください。

5. KORG USB-MIDI ドライバをインストールしたら、インス トーラーを終了します。

再起動を求められた場合には、[はい]を選んでコンピュー ターを再起動してください。

KORG USB-MIDI ドライバのインストール、セットアップ、 またはアンインストールについては、インストール・マニュ アル(HTML)を参照してください。

インストール・マニュアルを表示するには、タスクバーの [スタート]→[すべてのプログラム]→[KORG]→[KORG USB-MIDI Driver Tools]→[インストールマニュアル]を選 びます。

M50 と USB-MIDI ドライバのポートについて

KEYBOARD ポート

本機の MIDI メッセージ (鍵盤やコントローラーのデータ) を コンピューターのアプリケーションで受信するときに使用しま す。

SOUND ポート

コンピューターのアプリケーションの MIDI メッセージを本機 の内部音源で発音させるときに使用します。

M50 Editor/Plug-In Editor のインストールとセット アップ

M50 Editor/Plug-In Editorのインストールとセットアップ方法 については、「M50 Editor/Plug-In Editor 取扱説明書」(PDF) をご覧ください。

デジタル署名の認証によるドライバのインストールの 抑制を回避するには(Windows XP のみ)

使用しているコンピューターが、デジタル署名の無いドライバ をインストールできないように設定されている場合は、KORG USB-MIDI ドライバをインストールすることができません。次 の方法でドライバをインストールできるように設定を変更して ください。

- タスクバーの[スタート]→[コントロールパネル]の順に クリックして、コントロールパネルを表示します。
- コントロール パネル内の[システム]をダブルクリックし、 [ハードウェア]タブをクリックします。
- 3. "ドライバ"で、[ドライバの署名]をクリックします。

ジステムのプロパティ ? ×
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート
デリゼスマネージャ デザゼスマネージャは、コンピューダにインストールされているすべてのハード ウェア デリゼスを表示します。デリゼスマネージャを使って、各デドイスのプ ログティを変更できます。
デバイス マネージャ(D)
ドライバの ドライバの悪名を使た。インストールされているドライバの Windows との互 換性を確認できます。ドライバ取得の定めに、Windows Update へ接続する 方法を Windows Update を使って設定できます。
ドライバの署名(S) Windows Update(W)
ハードウェア ブロファイル ハードウェア ブロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。
<u>אראידע אראידע אונא אראידע אונא אראידע אונא אונא אראידע אונא אונא אונא אונא אונא אונא אונא אונ</u>
OK キャンセル 適用(A)

4. "どのように処理しますか?"で、[無視]または[警告]を選び、[OK]をクリックします。

必要なときは、KORG USB-MIDI ドライバをインストール 後に、この設定を元に戻してください。

ドライバ署名オブション アメ
ハードウェアのインストール中に、Windows との互換性を検証する Windows ロゴ テ ストに合格していないソフトウェアが検出されることがあります。(このテストが重要である理由D
どのように処理しますか? ○ 無視 - ソフトウェアをインストールし、確認を求めないΦ
公警告 - 毎回、操作の選択を求める (型) バ ビ 「 「 「
管理者のオブション 「この操作をシステムの既定にする(①)
OK キャンセル

Mac OS X の KORG USB-MIDI ドライバと エディター・ソフトのインストール

ソフトウェアのインストール

KORG USB-MIDI ドライバや M50 Editor/Plug-In Editor など のソフトウェアのインストーラーを 1 つずつ起動し、それぞれ をインストールします。

- 1. 付属の CD-ROM を、コンピューターの CD-ROM ドライブ に挿入します。
- CD-ROM の中のソフトウェアのインストーラー (.pkg) を ダブルクリックして、インストーラーを起動します。 それぞれのインストーラーは、次のフォルダに納められてい ます。
- KORG USB-MIDI ドライバ 「KORG USB-MIDI DRIVER」フォルダの KORG USB-MIDI DRIVER.pkg
- M50 Editor
 「M50 Editor」フォルダのM50 Editor.pkg
- 3. 画面の指示に従って、KORG USB-MIDI ドライバや M50 Editor などのソフトウェアをインストールしてください。 *Note:* USB ポートを経由してコンピューターを接続すると きは、KORG USB-MIDI ドライバをコンピューターにイン ストールしてください。
- ソフトウェアをインストールしたら、インストーラーを終了 します。

M50 Editor/Plug-In Editor のセットアップ

M50 Editor/Plug-In Editor のセットアップについては、「M50 Editor/Plug-In Editor 取扱説明書」(PDF)をご覧ください。

M50 と USB-MIDI ドライバのポートについて

KEYBOARD ポート

本機の MIDI メッセージ (鍵盤やコントローラーのデータ) を コンピューターのアプリケーションで受信するときに使用しま す。

SOUND ポート

コンピューターのアプリケーションの MIDI メッセージを本機の内部音源で発音させるときに使用します。

コンピューターとの接続

USB による接続とセットアップ

Note: M50の USB 端子は、MIDI データの送受信のみが可能です。

- ▲ M50とコンピューターをUSB で接続するときは、必ず事前に KORG USB-MIDI ドライバをコンピューターにインストールしてください。なお、Windows でご使用の場合は、ドライバのインストールは USB ポートごとに必要です。KORG USB-MIDI ドライバをインストールしたときとは異なる USB ポートに M50 を接続して使用する場合は、新たに KORG USB-MIDI ドライバをインストールし直す必要があります(☞参照:p.2 [Windows のドライバとエディター・ソフトウェアのインストール」)
- 1. M50 の USB 端子とコンピューターの USB ポートを USB ケーブルで接続します。



- M50 の Global モードで、必要な各設定を行います。 (☞ 参照: p.5 "M50 の Global モードでの各設定")
- 3. コンピューター側で必要な設定をします。 M50 Editor/Plug-In Editor についての詳細は「M50 Editor/
 - Plug-In Editor 取扱説明書」(PDF)を参照してください。

USB 接続時の M50 Editor/Plug-In Editor 使用例

M50 のオーディオ信号と、オーディオ・インターフェイスから 出力されるホスト・アプリケーション上のオーディオ信号とを 一緒にミキシングするときは、以下のように設定します。



M50 のオーディオ信号にプラグイン・エフェクトをかけたり、 M50 のオーディオ信号をホスト・アプリケーション上でその他 のオーディオ・トラックのデータなどと一緒にコントロールし たいときは、以下のように設定します。それぞれのご使用のホ スト・アプリケーションに合わせて設定してください。



MIDI 端子によるコンピューターとの接続

市販の MIDI インターフェイスを介して、コンピューターと接 続することができます。

- M50 の MIDI OUT 端子と MIDI IN 端子を、MIDI インター フェイスのMIDI INポートとMIDI OUTポートに接続します。 MIDI インターフェイスについては、MIDI インターフェイ スに付属されている取扱説明書をご覧ください。
- ▲ USB-MIDI インターフェイス機器によっては、M50 の MIDI エクスクルーシブ・メッセージを送受信できない場 合があります。



M50 の Global モードで、必要な各設定を行います。
 「M50 の Global モードでの各設定」を参照してください。

M50の Global モードでの各設定

"Local Control On"の設定

コンピューターや外部 MIDI シーケンサーと M50 を接続すると きは、エコー・バックをオンにします。エコー・バック・オン にすると、コンピューターや外部 MIDI シーケンサーは、MIDI IN/USB で受信したデータをそのまま MIDI OUT/USBから送信 します。

そして M50 のローカル・コントロールをオフに設定します。 ローカル・コントロールをオフにすると、M50内部でキーボー ド部やコード・トリガー・スイッチ[1]~[4]と、音源部が切り 離されます。

M50 の鍵盤を弾いたり、コード・トリガー・スイッチ[1]~[4] を押すと、演奏データが外部 MIDI シーケンサーやコンピュー ターに送信され、これらのエコー・バックでM50 の音源が発音 することになります。

M50のローカル・コントロールをオフにすることで、鍵盤を弾くこと等による発音と、エコー・バックによる発音とで、二重に発音するのを防ぐことができます。

ローカル・コントロールの初期設定はオンです。ローカル・コ ントロールをオフに設定するには、Global P1: MIDI- MIDI Basic ページの"Local Control On"チェック・ボックスの チェックをはずします。

M50 だけで使用するときは、ローカル・コントロール・オンに 設定します。(オフ時は、単体で鍵盤を弾いても音が出ません。) (☞ 参照: PG p.222 [Local Control On])

Note: M50 Editor/Plug-In Editor を起動時、自動的にM50 の ローカル・コントロール情報は適切な状態に設定されます。



MIDI Filter "Exclusive" の設定

システム・エクスクルーシブ・データを送受信するときは、MIDI Filter "Exclusive" チェック・ボックスのチェックをつけます (Global P1: MIDI-MIDI Routing ページ)。コンピューターな どを接続し、本機をエディットするとき、または双方でエディッ トするときはチェックしておきます。M50 Editor/Plug-In Editor を使用するときは、チェックをつけてください。MIDI Filter "Exclusive" の初期設定はチェックがついています。(m 参照: PG p.226 [Enable Exclusive])



URL: http://www.korg.co.jp/

© 2008 KORG INC.