DS-DAC-10R

KORG 用户手册

连接本机之前

为了能够在 Windows 上使用 DS-DAC-10R (ASI0),您需要设置驱动程序。 为了确保能够顺利选择这些设置,安装驱动程序之前请勿将 DS-DAC-10R 连接至您的计算机。 将 DS-DAC-10R 连接至计算机之前,请仔细阅读标题为"下载并安装"的章节,下载并安装驱动 程序。

C 4

目录

简介	2
特色	2
运行要求	2
下载并安装	3
Windows 用户	3
安装 ASIO 驱动程序/AudioGate	3
Mac OS 用户	6
安装 AudioGate	6
KORG 2ch 1bit Audio Driver Control Panel 设置	7
操作	8
前面板和后面板	8
准备事项	8
基本操作	9
通过 Windows (ASIO) 原生播放 DSD	9
通过 Mac(Core Audio)原生播放 DSD	11
DSD 录音(使用 AudioGate 录音)	13
DS-DAC-10R Setting Tool	14
故障排除	15
规格	17

KORG INC. 4015-2 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo 206-0812 Japan © 2015 KORG INC.

http://www.korg.com

简介

特色

DS-DAC-10R 是一种 USB DAC/ADC,支持在 Windows(ASIO/WDM)或 Mac(Core Audio)上进行 1 位的 DSD 原生播放/录音*。

通过配合使用 AudioGate4 HIGH RESOLUTION MUSIC PLAYER,您可以播放/录制高品质原生的 1 位 DSD 声音。

* 使用 AudioGate 原生播放 / 录制 DSD。在 Windows 中,也可以使用支持 ASIO 2.1 DSD 的 应用程序。

受支持的输入样本率

PCM 44.1 kHz-192 kHz, 1-bit DSD 2.8224 MHz, 5.6448 MHz, 模拟信号

受支持的设备驱动程序

ASIO, WASAPI, Core Audio

运行要求

Windows

- 操作系统: Windows 7 Service Pack 1 (32 bit, 64 bit), Windows 8.1 (32 bit, 64 bit) Windows 10 (32 bit, 64 bit), Windows 11
- CPU: Intel[®] Core[™] 2.6 GHz 处理器或更高频率的处理器(基本或最高) * 推荐 Intel Core i3 或更好的处理器
- RAM: 4 GB 或更多

Mac OS

- 操作系统: macOS 10.11 或更高版本
- CPU:
 Intel[®] Core [™] 2.6 GHz 处理器或更高频率的处理器 (基本或最高)

 * 推荐 Intel Core i3 或更好的处理器
- RAM: 4 GB 或更多

下载并安装

Windows 用户

使用 KORG AudioGate 和 USB Audio Device Setup 安装程序安装 ASIO 驱动程序和 AudioGate.



▶ 完成安装驱动程序之前请勿将 DS-DAC-10R 连接至计算机。如果已经连接了,请断开连接; 然后完成安装驱动程序之后重新连接。

安装 ASIO 驱动程序/AudioGate

- **1** 访问以下 AudioGate 4 下载页面。 http://www.korg.com/products/audio/audiogate4/download.php
- 2 选择"AudioGate and USB Audio Device Setup Download",然后按显示 Windows 版本的 下载按钮下载安装程序。
- 3 解压缩下载的 .zip 文件。在"KORG AudioGate and USB Audio Device Setup"文件夹中, 运行 Setup。此时将出现"KORG AudioGate and USB Audio Device Setup" 面板。
- 4 单击"Install DS-DAC-10R Driver"安装驱动程序(请参阅第 4 页"• ASIO 驱动程序安 装步骤")。
- 5 如果您要安装 AudioGate,请单击 KORG AudioGate 和 USB Audio Device Setup 面板上的 "Install AudioGate". 仔细阅读在安装过程中出现的"Activating AudioGate",然后完成安装。
- **6** 单击 "Finish" 退出安装程序。
- note 如果您使用的录音程序并非 AudioGate,您需要使用 "DS-DAC-10R Setting Tool" 设置输入 音量。单击"Install the DS-DAC-10R Setting Tool"进行安装。

- ASIO 驱动程序安装步骤
- ▲ 完成安装驱动程序之前请勿将 DS-DAC-10R 连接至计算机。如果已经连接了,请断开连接;然 后完成安装驱动程序之后重新连接。

如下所示计算机安装屏幕可能根据您的 Windows 版本和系统的不同而有所不同,但是步骤是相同的。以下讲解说明了 Windows 7 中的常见屏幕。 如果在安装期间,系统询问您是否继续安装,请单击 [Install]。

- **1** 在所下载的 KORG AudioGate 和 USB Audio Device Setup 面板中,单击"Install DS-DAC-10R Driver"启动安装程序。
- 2 在语言选择菜单中选择 English; 单击 [OK]。



3 系统将显示以下对话框;单击 [Next >]。



4 如果您接受授权许可协议,则单击 [Next (N) >]。



- 6 如果显示安全警告,单击 [Install]。
- 7 安装准备工作完毕。单击 [Finish] 退出安装程序。



8 将 DS-DAC-10R 连接至计算机。

等待 Windows 显示两次 "The device driver software was installed correctly" 消息。

Mac OS 用户

使用 KORG AudioGate 和 USB Audio Device Setup 安装程序安装 AudioGate。如果您正在使用 AudioGate,则无需安装驱动程序。

安装 AudioGate

- 1 访问以下 AudioGate 4 下载页面。 http://www.korg.com/products/audio/audiogate4/download.php
- **2** 选择"AudioGate and USB Audio Device Setup Download", 然后按显示 Mac 版本的下载 按钮下载安装程序。
- **3** 打开 .dmg 文件。在"KORG AudioGate and USB Audio Device Setup"文件夹中,运行 Setup。此时将出现"KORG AudioGate and USB Audio Device Setup"面板。
- **4** 请单击 USB Audio Device Setup 面板上的"Install AudioGate"。 仔细阅读在安装过程中出现的"Activating AudioGate",然后完成安装。
- 5 单击"Finish"退出安装程序。
- **mote** 如果您使用的录音程序并非 AudioGate,您需要使用 "DS-DAC-10R Setting Tool"设置输入 音量。单击 "Install the DS-DAC-10R Setting Tool"进行安装。

KORG 2ch 1bit Audio Driver Control Panel 设置

AutioGate 或者从您 Mac 的 Mac 的 Mac 的 Audio MIDI 中进行更改。

在 Windows 的开 始菜单"控制面板"中, 查看所有控制面板项目, 单击"KORG 2ch 1bit Audio Driver" DS-DAC Audio I/O Driver Control Panel 打开它:系统将显示以下控制面板:

KORG 2ch 1bit Audio Driver	
KORG 2ch 1bit Audio Device	KORG 2ch 1bit Audio Device Buffer Size: 4096 Samples Sampling Rate 176400 Hz •
KORG	KORG 2ch 1bit Audio Driver Version 1.0.0.0 built 07/28/2015 Copyright (C) 2015 KORG Inc. ASIO Technology by Steinberg Media Technologies GmbH

Buffer Size (缓冲大小)

选择缓冲大小。向左移动滑块可以减小缓冲大小,向右移动可以增大大小。

* 增加缓冲大小将会提高直接声音和监控声音之间的时间差异(延迟),但是可以允许您安全 录音而不会产生噪音。 通常录制黑胶唱片时,您应将其设置为最大。仅当您不希望出现延迟,例如现场录音时,您 可以调整缓冲大小以不出现噪音为佳。

Sampling Rate (采样频率)

指定采样频率。选择 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz。如果您配 合 WDM (WASAPI/DirectSound) 使用 DS-DAC-10R,则在这里进行设置。

操作

前面板和后面板



准备事项

驱动程序安装完成时,使用 USB 线缆将 DS-DAC-10R 连接至您的计算机,准备聆听您计算机上的音频文件。

连接 USB 线缆并直至 DS-DAC-10R 系统安装完成后,指示器将交替显示绿色和颜色。 当指示灯变为稳定亮起时,启动 AudioGate。

▶ 使用随附的 USB 线缆将本机连接至您的计算机,验证其是否工作正常。

DS-DAC-10R 使用 USB 端口提供的总线电源;不需要 AC 适配器或任何外部电源。

- ▲ 如有可能,请将本机直接连接至您计算机的 USB 端口上。如果您只能使用 USB 集线器,您 应该使用自己拥有电源的 USB 集线器。总线供电的 USB 集线器可能无法提供足够的电源电量。
- 1 如果您使用耳机聆听,请将耳机连接至耳机输出插孔。
- 2 如果您希望连接放大器和音箱进行监听,可以使用合适的线缆将 DS-DAC-10R 的线性输出插 孔连接至您的系统。
- 3 如果您要录音,则将您模拟设备的输出线缆连接至线性输出 / 唱机插孔。
- 4 检查 USB 端口连接。如果启用了从您的计算机到 DS-DAC-10R 的连接,则指示器显示绿色。 根据系统和应用程序设置的不同,以及您正在播放的音频文件的采样率的不同,指示器的颜 色也会发生变化,

采样频率	44.1 kHz	88.2 kHz	176.4 kHz	2.8 MHz	5.6 MHz
	48 kHz	96 kHz	192 kHz		
指示器	绿色	紫色	白色	浅蓝色	深蓝色

处于录音待机模式时,采样率和红色指示灯将交替闪烁,在录制期间指示灯是红色。

基本操作

通过 Windows (ASIO) 原生播放 DSD

- 使用 AudioGate 和 USB Audio Device Setup 程序安装 AudioGate(请参阅第 3 页"安装 ASIO 驱动程序/AudioGate")。
- 2 将 DS-DAC-10R 连接至计算机,启动 AudioGate。 如果在未连接 DS-DAC-10R 的情况下启动 AudioGate,授权许可验证过程将在您连接 DS-DAC-10R 时完成。
- 3 从菜单中选择 [Edit]-[Preferences...], 然后单击 [Audio Devices] 选项卡。
- 4 在 [Driver Type] 中选择"ASIO"。

Preferences		
Audio Device	Others	
Driver Type	ASIO	Ψ.
Input Device Name	DirectSound	
Output Device Name	WASAPI	
	🛩 ASIO 🖑	

5 在 [Output Device Name] 中选择"KORG 2ch 1bit Audio Device"。

Preferences		
Audio Device	Others	
Driver Type	ASIO	*
Input Device Name	KORG 2ch 1bit Audio Device	Ŧ
Output Device Name	KORG 2ch 1bit Audio Device	T
Input Channels	✓ KORG 2ch 1bit Audio Device	
Output Channels	KORG USB Audio Device Driver	
Sample Rate	Auto	

6 将 [Sample Rate]设置为"Auto"、"5.6 MHz"或"2.8 MHz"。

	Control Pa	
Input Channels	KORG 2ch 1bit Audio D., In 01/KORG 2ch 1bit Audio D., In 02	Ŧ
Output Channels	KORG 2ch 1bit Audio D., Out 01/KORG 2ch 1bit Audio D., Out 02	Ŧ
Sample Rate	Auto	Ŧ
Buffer Size	48.0 kHz	I
	88.2 kHz	Ш
	96.0 kHz	H
\subset	CA 176.4 kHz	Ш
	192.0 kHz	Ш
	Sop; 2.8 MHz	Ш
	Sapp 5.6 MHz	
	Wise Auto (h)	1

- 7 将 DSDIFF、DSF 或 WSD 文件拖放添加至曲目列表。 如果添加 WAV 或 FLAC 文件到曲目列表,它们将被转换为播放到第6步选择的采样率。
- 8 单击 AudioGate 中的播放按钮播放音频。
- 9 如果您使用耳机聆听,您可以通过调整 DS-DAC-10R 耳机音量旋钮调节音量。

通过 Mac (Core Audio) 原生播放 DSD

- 1 使用 AudioGate 和 USB Audio Device Setup 程序安装 AudioGate(请参阅第 6 页"安装 AudioGate")。
- 2 将 DS-DAC-10R 连接至计算机,启动 AudioGate。 AudioGate 授权许可验证过程将自动完成。 如果在未连接 DS-DAC-10R 的情况下启动 AudioGate,授权许可验证过程将在您连接 DS-DAC-10R 时完成。
- 3 从菜单中选择 Mac, [AudioGate]-[Preferences...], 然后单击 [Audio Devices] 选项卡。
- 4 在 [Driver Type] 中确保选择"Core Audio"。

	Preferences	
Audio Device	Others	
Driver Type	CoreAudio	Ψ.
Input Device Name	✓ CoreAudio	
Output Device Name	KUKG ZCh I DIT AUGIO DEVICE	J

5 请为 [Output Device Name] 和 [Input Device Name] 两者选择"KORG 2ch 1bit Audio Device"。即使您将 [Input Device Name] 留空,播放也不会受影响。

Preferences		
Audio Device	Others	
Driver Type	CoreAudio	
Input Device Name	KORG 2ch 1bit Audio Device	
Output Device Name	KORG 2ch 1bit Audio Device	
Input Channels		
Output Channels	Built-in Output	
Sample Rate	✓ KORG 2ch 1bit Audio Device	

6 将 [Sample Rate]设置为"Auto"、"5.6 MHz"或"2.8 MHz"。

Output Channels	Output 1/Output 2	▼
Sample Rate	5.6 MHz	▼
Buffer Size	48.0 kHz	
	88.2 kHz	
	96.0 kHz	
\subset	CA 176.4 kHz	
	192.0 kHz	
	3 2.8 MHz	
	4 🗸 5.6 MHz	
	5 Auto	

- 7 将 DSDIFF、DSF 或 WSD 文件拖放添加至曲目列表。 如果添加 WAV 或 FLAC 文件到曲目列表,它们将被转换为播放到第6步选择的采样率。
- 8 单击 AudioGate 中的播放按钮播放音频。
- 9 如果您使用耳机聆听,您可以通过调整 DS-DAC-10R 耳机音量旋钮调节音量。

DSD 录音(使用 AudioGate 录音)

准备

以下是如何设置 DSD 原生播放的说明。如果您正在使用 Mac,则选择"KORG 2ch 1bit Audio Device"作为"Input Device Name"(请参阅第 11 页"通过 Mac (Core Audio) 原生播放 DSD"的第 5 步)。

录制的文件将为立体声文件,采样率将是 AudioGate 上方显示的值。

1 使用音频线缆将您音频设备或录音机的线性输出连接至 DS-DAC-10R 的线性 / 唱机输入插 孔。

如有必要,可以将您录音机的接地端子连接至 DS-DAC-10R 的唱机接地端子处。

2 在 AudioGate 中单击 REC Setting 按钮访问录音文件设置。

Destination	D:\Private\Audio\AudioGate	▼ …
DSD Recording File Format	DSDIFF	
PCM Recording File Format	WAV	
PCM Recording Bit Depth	24 bit	
Recording Phono Equalizer Type	RIAA	
Total Recording Time	06:00:00.000	
Input Type	Phono	

- 3 单击"Input Type"选择"Line"或"Phono"。
- **4** 如果您正在录制 LP 录音,希望在播放期间应用均衡器,请单击"Recording Phono Equalizer Type"并将其切换为"Off"。如果您希望在录制期间应用均衡器,请选择适当的曲线。
- 5 单击"DSD Recording File Format"并选择"DSDIFF"、"DSF"或"WSD"。
- 6 单击 OK 按钮关闭录音设置。
- 7 单击 AudioGate 的输入监控器设置按钮(Input Monitor)。
- 8 播放您的音频装置,拖动输入音量滑块,以使 AudioGate 电平表的弹片指示器不再亮起。
- 9 要开始录音,请单击 AudioGate 的录音按钮 [●]。
- 10 单击停止按钮 [■] 停止录音。
- 🔎 有关详情,请参阅 AudioGate4 用户手册。

DS-DAC-10R Setting Tool

如果您没有使用 AudioGate,则使用该应用程序调整输入音量。 您也可以使用该应用程序检查固件版本和线性输入 / 唱机插孔类型。

Windows:

打开 Windows 开始菜单 → 所有程序 → KORG → USB 音频设备 → DS-DAC-10R Setting Tool。

Mac:

打开应用程序 → DS-DAC-10R Setting Tool.app。

Firmware Version (固件版本) 指示 DS-DAC-10R 固件的版本。

Input Level (输入音量)

调整 DS-DAC-10R 的线性输入 / 唱机插孔的输入音量

Current Input

指出了 AudioGate 中指定的 DS-DAC-10R 的线性输入 / 唱机插孔类型(LINE, PHONO)。

故障排除

网站上提供了最新的信息,请造访

http://www.korg.com/products/audio/ds_dac_10r/

电源未接通,设备未被计算机识别,或者运行不稳定

- 您使用的是哪根 USB 线缆? 请使用随机 USB 线缆。
 某些市售的 USB 线缆仅支持高速。如果您使用了自己的线缆,请确保其支持 USB 2.0 High Speed。
- 您正在使用 USB 集线器吗? 如果您使用总线供电的 USB 集线器连接 DS-DAC-10R,可能没有足够的电量启动 DS-DAC-10R,运行可能会不稳定。 在这种情况下,请直接将 DS-DAC-10R 连接至计算机本身的 USB,而不通过 USB 集线器,或 者使用支持 USB 2.0 High Speed 的自供电集线器。
- USB 线缆出现断裂?
- 您计算机的 USB 端口工作正常?

DS-DAC-10R 中没有声音

• 在 DS-DAC-10R Setting Tool 中检查是否正确识别了 DS-DAC-10R。

Windows 用户

打开 Windows 开始菜单 → 所有程序 → Korg → USB Audio Device → DS-DAC-10R Setting Tool。

如果 Version 选项卡中的驱动程序和固件版本显示为 "Disconnected", DS-DAC-10R 可能 未被正确识别。断开 USB 线缆, 重新连接, 然后再次检查指示状态。

macOS 用户

打开应用程序 → DS-DAC-10R Setting Tool.app。 如果 Version 选项卡中的驱动程序和固件版本显示为 "Disconnected", DS-DAC-10R 可能 未被正确识别。断开 USB 线缆, 重新连接, 然后再次检查指示状态。

在某些情况下, DS-DAC-10R 的样本率指示灯将指示出现错误。
 → 请参阅第 16 页"指示器闪烁"

无法选择 DSD

在某些情况下, DS-DAC-10R 的样本率指示灯将指示出现错误。
 → 请参阅第 16 页"指示器闪烁"

指示器闪烁

- 缓慢闪烁: 计算机处于睡眠模式。计算机退出睡眠模式时,指示灯将稳定亮起。
- 快速闪烁红色: 发生系统错误。断开 USB 线缆,然后重新连接以便再次供电。如果进行若干次之后仍无法解 决问题,请联系您当地的 Korg 分销商。

您会听到声音中断或噪音。

- 在实时转换期间使用 AudioGate 进行播放 实时 DSD 转换过程会增加 CPU 负载,可利用 EXPORT 功能提前导出 DSD 数据文件。
- 使用笔记本电脑 即使 CPU 性能较高,启用了节能模式设置后,仍会产生噪音。在"控制面板"的"电源 选项"中更改电源计划,同时关闭您计算机设定的所有其他节能计划。
- 在 Windows 中播放时 单击开始菜单 → 控制面板 → KORG 2ch 1bit Audio Driver 打开 KORG 2ch 1bit Audio Driver 控制面板。调节缓存大小(请参阅第 7 页 "Buffer Size (缓冲大小)")。
- * 如果您使用的计算机处理能力有限,则通常应增大缓存大小。
- 在 Mac 上使用 Core Audio 播放时: 您应该在 AudioGate 偏好设置的音频设备选项卡中调整缓存大小
- 音频设备样本率设置为 Auto。 如果将音频设备样本率设置为 Auto,或者当您手动更改样本率时,您将听到轻微的咔哒 声,这不是设备故障。
- DS-DAC-10R 连接至 USB 3.0 端口。 建议您将 DS-DAC-10R 连接至 USB 2.0 端口。
- 您正在同时使用或运行大量的软件程序?
- 耳机中听到嘘嘘声。
 您正在使用输出阻抗为 16 欧姆或更大阻抗的耳机吗?
 当您使用高效低阻抗的耳机时可能会听到轻微的嘘嘘声。

规格

音	频道数量	2 通道	
频接口	输入格式 (USB)	DSD: 2.8224 MHz/5.6448 MHz, 1 bit PCM: 44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz, 16 bit/24 bit	
	主机接口	USB2.0 (高速)	
	音频驱动程序	ASIO2.1, WDM, Core Audio	
常	指示灯	电源,Sample Rate(采样频率),录音状态相结合	
规	电源 / 功耗	USB 总线供电 (5 V 500 mA)/2.5 W	
	尺寸	155 (W) x 184 (D) x 49 (H) mm (包括凸起部分)	
	重量	1.1 kg	
主要抑	频率响应	10 Hz-20 kHz ±1 dB (fs=44.1 kHz/48 kHz) 10 Hz-40 kHz ±1 dB	
格	S/N 105 dB (LINE/TYP.) 20 Hz-20 kHz, IHF-A		
	THD+N	0.005% (LINE/TYP.) 20 Hz-20 kHz	
连	LINE OUT L/R		
拔 端	类型	RCA	
子	负载阻抗	10 k 欧姆或更大	
	额定/最高	-6 dBV/+6 dBV	
	PHONES		
	类型	6.3 mm 立体声耳机插孔	
	负载阻抗	16 欧姆或更大	
	最大输出	85 mW + 85 mW (PEAK) @32 Ω	
	LINE IN L/R (PHONO 组合)		
	类型	RCA	
	输入阻抗	47 k 欧姆(LINE), 50 k 欧姆(PHONO)	
	额定 / 最高	5 mV rms/100 mV rms (PHONO at 1 kHz) -6 dBV/+6 dBV (LINE)	
USB (设备)			
	类型 / 格式	类型 B/USB 2.0 相容 High Speed	
	支持的操作系统	Windows 7 Service Pack 1 (32bit, 64bit), Windows 8.1 (32bit, 64bit), Windows 10 (32bit, 64bit), Windows 11 macOS 10.11 或更高版本	
随机	机物品	USB 线缆	

• 规格和外形如有改良, 恕不另行通知。

*本用户手册提及的所有产品名称及公司名称均为商标,或已由该商标持有者注册了的商标。