


New KRONOS (KRONOS 2) サブシステム・ファームウェア・アップデート

アップデート手順 (Windowsをお使いの場合)

- ▲ このサブシステム・ファームウェア・アップデートは、New KRONOS(KRONOS 2)にのみご使用になります。KRONOS、KRONOS Xにはご使用になれません。
- ▲ 対応OS は Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8です。Windows 98/Meでは動作しませんのでご注意ください。
- ▲ アップデート作業を行う前に、KORG USB-MIDI Driverをインストールしておく必要があります。


KORG USB-MIDI Driver は Version1.12以降である必要があります。お使いのドライバが古い場合や、ドライバのバージョンが分からない場合は、必ず最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。ドライバのインストールについては、<https://shop.korg.com/kronos/Support> の「Drivers」セクションを参照してください。

1. KRONOS2_Sub-System_win_108.zipを展開します。(zipファイル上で右クリックをして「すべて展開」を選択)
- ▲ ZIPファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。必ずZIP内の全ファイルを展開してから実行してください。
2. [ENTER]キー、[PAUSE]キーを押しながら、New KRONOS(KRONOS 2)の電源を入れ、バージョン・アップ・モードで起動します。[I-B]キーのLEDが点灯していることを確認してください。USBケーブルでコンピューターと接続します。
3. KRONOS_Updater.exeを実行して KORG System Updaterを起動します。以下の画面が表示されます。[Update] を押して、アップデートを開始します。




- ▲ エラー表示が出た場合は、New KRONOS(KRONOS 2)が正しく接続されているか、またはKORG USB-MIDI Driverがインストールされているか、ドライバのバージョンが 1.12以降であるかを再度確認してください。また、上の手順2, 3を逆に行うと認識できないので注意してください。

4. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかります。



- ▲ アップデート中は絶対にNew KRONOS(KRONOS 2)の電源を切らないでください。

5. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。



6. これでアップデートは完了です。
KORG System Updaterを終了し、New KRONOS(KRONOS 2)の電源を入れ直してください。