

ファンクション..		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1-16 1-16	1-16 1-16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× ○ *****	× ×	*1
ノート ナンバー:	音域	0-127 *****	× ×	
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	○ 9n, v=1-127 × 8n, v=64	× ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		○	×	PITCHボタン
コントロール チェンジ	0-127	○	×	MODボタン、SUSTAINボタン *1
プログラム チェンジ:	設定可能範囲	× *****	× *****	
エクスクルーシブ		○	○	*2
コモン	:ソング・ポジション :ソング・セレクト :チューン	× × ×	× × ×	
リアル タイム	:クロック :コマンド	× ×	× ×	
その他	:ローカルON/OFF :オール・ノート・オフ :アクティブ・センシング :リセット	○ ○ × ×	× × × ×	*1 *1
備考	*1: コントローラーにアサインした場合に送信可能 *2: KORGエクスクルーシブ以外にインクワイアリーに対応する。			

モード1: オムニ・オン、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ

○: あり

モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード4: オムニ・オフ、モノ

×: なし