


New KRONOS (KRONOS 2) サブシステム・ファームウェア・アップデート

アップデート手順 (Windows をお使いの場合)

- ▲ このサブシステム・ファームウェア・アップデートは、New KRONOS(KRONOS 2)にのみご使用になります。KRONOS、KRONOS X にはご使用になれません。
- ▲ 対応 OS は Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 です。Windows 98/Me では動作しませんのでご注意ください。
- ▲ アップデート作業を行う前に、KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。


KORG USB-MIDI Driver は Version1.12 以降である必要があります。お使いのドライバが古い場合や、ドライバのバージョンが分からない場合は、必ず最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。ドライバのインストールについては、<https://shop.korg.com/kronos/Support> の「Drivers」セクションを参照してください。

1. KRONOS2 Sub-System win 110.zip を展開します。(zip ファイル上で右クリックをして「すべて展開」を選択)
- ▲ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから実行してください。
2. [ENTER]キー、[PAUSE]キーを押しながら、New KRONOS(KRONOS 2)の電源を入れ、バージョン・アップ・モードで起動します。[I-B]キーの LED が点灯していることを確認してください。USB ケーブルでコンピューターと接続します。
3. KRONOS Updater.exe を実行して KORG System Updater を起動します。以下の画面が表示されます。[Update] を押して、アップデートを開始します。




- ▲ エラー表示が出た場合は、New KRONOS(KRONOS 2)が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、ドライバのバージョンが 1.12 以降であるかを再度確認してください。また、上の手順 2,3 を逆に行うと認識できないので注意してください。

4. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかります。



- ▲ アップデート中は絶対に New KRONOS(KRONOS 2)の電源を切らないでください。

5. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。



6. これでアップデートは完了です。
KORG System Updater を終了し、New KRONOS(KRONOS 2)の電源を入れ直してください。