

ファンクション...		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1-16 1-16	1-16 1-16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× ○ *****	× ×	*1
ノート ナンバー:	音域	0-127 *****	0-127 ×	トランスポート・ボタン、ファンクション・ボタン、*2 Soloボタン、Muteボタン、Recボタン
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	○ 9n,v=1-127 × 8n,v=64	× ×	*2 *2、*3
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		○	×	スライダー *2
コントロール チェンジ	0-127	○	○	ノブ *2 スライダー トランスポート・ボタン ファンクション・ボタン Soloボタン Muteボタン Recボタン
プログラム チェンジ:	設定可能範囲	× *****	× *****	
エクスクルーシブ		○	○	*4
コモン	:ソング・ポジション :ソング・セレクト :チューン	× × ×	× × ×	
リアル タイム	:クロック :コマンド	× ×	× ×	
その他	:ローカルON/OFF :オール・ノート・オフ :アクティブ・センシング :リセット	○ ○ × ×	× × × ×	*1 *1
<b>備考</b> *1: コントローラーにアサインした場合に送信可能。 *2: コントロール・モードやパラメーターの設定により送受信可能。 *3: コントロール・モードにより、9n,v=0のノート・オフ・メッセージの送受信可能。 *4: KORGエクスクルーシブ以外にインクワイアリーに対応する。				

モード1: オムニ・オン、ポリ      モード2: オムニ・オン、モノ      ○: あり  
 モード3: オムニ・オフ、ポリ      モード4: オムニ・オフ、モノ      ×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグ・ホームページをご確認ください。