

G1 / G1 Air システム アップデート 手順 v1.0.7

2018/6/20

■ v1.0.7 の変更点

- ・レイヤーモードペダル設定がL2のとき、ダンパー効果が録音されない不具合を修正しました。
- ・鍵盤を押さえたまま音色を切替えた時に、音が途切れない様に変更しました。

■動作環境

[Windows] Windows7 (32bit/64bit), Windows8.1 (32bit/64bit), Windows10 (32bit/64bit)

[Mac] OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

■システムアップデート手順

G1をUSBストレージ・モードで起動すると、内臓メモリーとコンピュータ間でデータのやりとりができます。


1. G1とコンピュータを、USBケーブルで接続します。
2. **METRONOMEボタンと録音ボタン**を押しながら、電源ボタンを押して電源を入れます。
再生/一時停止ボタンが点灯して、ディスプレイには"USb"と表示されます。




※USBストレージ・モードでデータを転送している間に、本機の電源を切ったり、USBケーブルの接続を外すと、本機のデータや、接続しているコンピューターに損傷を与える場合があります。

3. コンピュータに "KORG SYSTEM" として認識されます。
マイコンピュータから、"KORG SYSTEM"を開いてください。
4. "G1APP.BIN"を "KORG SYSTEM" にドラッグ&ドロップし、ファイルを上書きしてください。.

[Windows]



[Mac]




5. データ転送が完了したら、コンピューターのデスクトップから本機のドライブを取り出します。

6. USBストレージ・モードを終了するときには、
点灯している再生/一時停止ボタンを押して電源を切ります。

■ システム バージョン 確認

1. FUNCTIONボタンとG.PIANOボタンを押しながら、電源ボタンを押して電源を入れます。
ディスプレイに"107"と表示される事を確認します。



2. 電源ボタンを押して電源を切ります。