

XE20 Ver 1.4 リリース・ノート

Ver 1.4 での変更点

- 電源オフ時のシーケンスを調整しました。

アップデートに必要なもの

- XE20 で使用できる USB メモリー (空き容量 512 MB 以上)
- USB ポートが使用可能なコンピューター
- AC アダプター KA420

ソフトウェアのバージョンの確認


- SHIFT ボタンを押しながら電源ボタンを押します。
- オープニング画面の後に、システム・バージョン番号が表示されます。

note: 今回アップデートするバージョン以上の番号が表示された場合には、アップデートの必要はありません。

- 電源ボタンを長押しして電源をオフします。

アップデート手順

- XE20 でフォーマットされた USB メモリーを準備します。
- USB メモリーをコンピューターの USB ポートに接続してください。
- XE20_xxxx.zip を展開します。
- 展開したフォルダー内の XE20_UPDATE.BIN を、USB メモリーのルート・ディレクトリにコピーします。ファイル名の変更はしないでください。
- システムファイルをコピーした USB メモリーを XE20 に挿入し、電源ボタンを押します。
- SHIFT ボタンを押しながら MEDIA ボタンを押し、カテゴリ・ボタン [>] を押して、[SystemUpdate] メニューを選択します。




- WRITE ボタンを押すと、“ Cancel [<] ”が表示されます。
ダイヤルで “ Yes [WRITE] ” を選択し、WRITE ボタンを押してしばらくすると、新しいシステム・バージョン番号が表示されます。




Note: この画面の番号はアップデートするシステムファイルにより異なります。

- WRITE ボタンを押すと、確認画面が表示されます。
ダイヤルで “Yes” を選択し、WRITE ボタンを押すと、アップデートが開始されます。



- ⚠ ご利用される USB メモリによって数十分以上の時間がかかる場合があります。
- ⚠ アップデート中は絶対に XE20 の電源を切らないでください。

- アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。



- 電源ボタンを長押しして電源をオフします。これでアップデートが完了です。