

KAOSSILATOR PRO

システム・アップデーター


アップデーター・セットアップ手順 (Windows をお使いの場合)

- ⚠ 対応 OS は Windows XP SP3、Windows Vista SP2 (32bit)、または Windows 7 (32bit) です。Windows 98/Me/2000、および 64bit 版の Windows 上では動作しませんのでご注意ください。
 - ⚠ アップデート中は、KAOSSILATOR PRO およびコンピューターを操作しないでください。
1. 本体の電源を STANDBY にした状態で、USB ケーブルで KAOSSILATOR PRO とコンピューターを接続します。
付属の AC アダプターのプラグを [DC 9V] 端子にしっかりと接続します。接続後、AC アダプターをコンセントに差し込みます。
 2. “KO1PRO_Updater_0102J.zip” を展開します。
- ⚠ 必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから手順 3 へ進んでください。ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。
3. “KO1ProUpdater.exe” を実行します。以下の画面が表示されます。




- ⚠ 手順 4 を行う前に [OK] ボタンをクリックしないでください。
4. LOOP RECORDER BANK [C] ボタン、[D] ボタンと [REC] ボタンを押しながら KAOSSILATOR PRO の電源を入れます。(本体のディスプレイに、“IPL” と表示されます。)
Windows 7 をお使いの場合は、このときタスクバーに表示される警告は無視してください。

5. (Windows 7 をお使いの方はこの操作は必要ありません。手順 6 へ進んでください。)
コンピューターには以下の画面が表示されますので、その後 手順 3 で表示されたメッセージボックスの [OK] ボタンをクリックします。




Windows XP の場合




Windows Vista の場合


以下の画面が表示されたら、“新しいハードウェアの検出ウィザード”(Windows XP の場合)または“新しいハードウェアが見つかりました”(Windows Vista の場合)の画面で[キャンセル]ボタンをクリックして終了させます(このときタスクバーに表示される警告は無視してください)。その後、以下のメッセージボックスの[OK]ボタンをクリックします。




6. 以下の画面が表示されますので[OK]ボタンをクリックします。




7. ドライバーのインストール中に以下の警告が表示される場合がありますが、[インストール]ボタンをクリックして先に進みます。



8. ドライバーのインストールが完了すると、以下の画面が表示されます。
[Update]ボタンをクリックして、システムのアップデートを開始します。(この画面は、KAOSSILATOR PROのバージョンが 1.01 のときのもので)




- 以下の画面が表示されたときは、KAOSSILATOR PRO は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KAOSSILATOR PRO Updater を終了してください。




- [Update]ボタンの横に Product ID Errorが表示された場合は、対応する機種のアップデーターを使用していない可能性があります。該当する機種のアップデーターかどうかを再度確認してください。

9. アップデート中は以下のような画面になります。完了まで数分かかります。




 アップデート中は絶対に KAOSILATOR PRO の接続を解除したり電源をオフにしないでください。


10. Update が完了すると、以下の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



11. 以下の画面が表示されますので、USB ケーブルを抜き、[OK]ボタンをクリックして、ドライバーのアンインストールを行います。



12. ドライバーのアンインストールが完了したら以下の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。




13. これですべての作業が完了です。KAOSILATOR PRO Updater を終了し、KAOSILATOR PRO の電源を入れ直してください。

アップデータ・セットアップ手順 (Mac OS X をお使いの場合)


⚠ 対応 OS は Mac OS X 10.4 以降です。

⚠ アップデート中は、KAOSSILATOR PRO およびコンピューターを操作しないでください。


1. 本体の電源を STANDBY にした状態で、USB ケーブルで KAOSSILATOR PRO とコンピューターを接続します。
付属の AC アダプターのプラグを [DC 9V] 端子にしっかりと接続します。接続後、AC アダプターをコンセントに差し込みます。
2. 他のアプリケーションや設定を終了させた後、“KO1PRO_Updater_0102.dmg” ファイルをダブルクリックして解凍し、その中にある“KAOSSILATOR PRO Updater”をダブルクリックして起動します。
以下の画面が表示されます。




3. LOOP RECORDER BANK [C] ボタン、[D] ボタンと [REC] ボタンを押しながら KAOSSILATOR PRO の電源を入れます。（本体のディスプレイに、“IPL” と表示されます。）コンピューターに表示された画面が、以下のように切り替わります。



- 以下の画面が表示されたときは、KAOSSILATOR PRO は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KAOSSILATOR PRO Updater を終了してください。




4. [Update]ボタンをクリックします。
KAOSSILATOR PRO のアップデートが始まります。



- アップデート中は絶対に KAOSSILATOR PRO の接続を解除したり電源をオフにしないでください。

5. アップデートが完了すると以下の画面が表示されます。
KAOSSILATOR PRO Updater を終了し、KAOSSILATOR PRO の電源を入れ直してください。



System Version 1.02 バージョンアップ内容詳細

- 一部のプログラム・データにおいて、設定した NOTE RANGE (音程の範囲) と、実際に発音される音程の範囲が異なる問題を修正しました。