

MANUEL D’UTILISATION

Introduction

Nous vous remercions d’avoir opté pour la **série de cartes d’extension PCM Korg EXB-PCM06/07**. Afin d’en profiter sans problème durant de longues années, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que le manuel de l’instrument dans lequel vous allez installer les cartes.

Les cartes **EXB-PCM06/07** contiennent des données pour **256 Programs/Combinations** et un total de 193 multi-échantillons distincts (113 sons de cordes, 53 sons de cuivres/bois, 27 sons de percussion/harpe) sélectionnés parmi les sons d’orchestre de la célèbre bibliothèque d’échantillons “Peter Slediaczek’s Advanced Orchestra” de la firme allemande Best Service Corporation.

Contenu de l’emballage

Cartes PCM de 16 Mo (EXB-PCM06, EXB-PCM07) 2
Disquette (EXBPCM-06/07FD) 1
Manuel D’utilisation 1
CD de démonstration Best Service Corporation 1

Données fournies

Multi-échantillons

Les deux cartes PCM **EXB-PCM06** (16 Mo) et **EXB-PCM07** (16 Mo) proposent un total de193 multi-échantillons (données PCM).

EXB-PCM06: 113 sons de cordes

EXB-PCM07: 53 sons de cuivres/bois, 27 sons de percussion/harpe

Programs, Combinations, Drum Kits, motifs d’arpège

La **disquette fournie (EXBPCM-06/07FD)** contient de nouvelles données pour 256 Programs, 256 Combinations, 8 Drum Kits et 32 motifs d’arpège exploitant les multi-échantillons des cartes PCM (EXB-PCM06 et EXB-PCM07). Cette disquette contient également les données préchargées pour les Programs et Combinations des banques A/B.

C_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, C: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, C: 128)
Drum Kits (A/B: 16, C: 1)
Motifs d’arpège (A/B: 200, C: 16)
Réglages globaux

D_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, D: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, D: 128)
Drum Kits (A/B: 16, D: 7)
Motifs d’arpège (A/B: 200, D: 16)
Réglages globaux

C, D: Nouvelles données

* Les Programs de la banque C utilisent les Drum Kits A/B et C, ainsi que les motifs d’arpège A/B et C. Les Combinations de la banque C utilisent les Programs A, B et C, ainsi que les motifs d’arpège A/B et C.

Les Programs de la banque D utilisent les Drum Kits A/B et D, ainsi que les motifs d’arpège A/B et D. Les Combinations de la banque D utilisent les Programs A, B et D, ainsi que les motifs d’arpège A/B et D.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Erweiterungsboard-Satz **EXB-PCM06/07 PCM von Korg** entschieden haben. Um über Jahre hinaus Freude an diesen Platinen zu haben, lesen Sie sich bitte diese Anleitung sowie die Bedienungsanleitung des Instrumentes durch, in welches dieser Erweiterungsboard-Satz eingebaut wird.

Die **EXB-PCM06/07** enthalten Daten für **256 Programs/Combinations** sowie insgesamt 193 verschiedene Multisamples (113 Streicher, 53 Blech-/Holzbläser, 27 Percussion-Instrumente/Harfen), die allesamt aus der weltberühmten Sampling-Bibliothek “Peter Slediaczek’s Advanced Orchestra” von der Best Service Corporation in Deutschland stammen.

Lieferumfang

16MB PCM-Platinen (EXB-PCM06, EXB-PCM07) 2
Diskette (EXBPCM-06/07FD) 1
Bedienungsanleitung 1
Demo-CD der Best Service Corporation 1

Dateninhalt

Multisamples

Die beiden PCM-Platinen **EXB-PCM06** (16MB) und **EXB-PCM07** (16MB) bieten insgesamt 193 Multisamples (PCM-Wellenformaten).

EXB-PCM06: 113 Streicherwellenformen

EXB-PCM07: 53 Blech-/Holzbläser,

27 Percussion-Instrumente/Harfen

Programs, Combinations, Drum Kits, Arpeggio-Pattern

Die **beiliegenden Disketten (EXBPCM-06/07FD)** enthalten neue Einstellungen für 256 Programs, 256 Combinations, 8 Drum Kits und 32 Arpeggio-Pattern, die auf den Multisamples Ihrer beiden neuen PCM-Platinen (EXB-PCM06 und EXB-PCM07) beruhen. Außerdem enthält die Diskette die werksseitig vorprogrammierten Daten der Program- und Combination-Bänke “A” und “B”.

C_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, C: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, C: 128)
Drum Kits (A/B: 16, C: 1)
Arpeggio-Pattern (A/B: 200, C: 16)
Global-Einstellungen

D_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, D: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, D: 128)
Drum Kits (A/B: 16, D: 7)
Arpeggio-Pattern (A/B: 200, D: 16)
Global-Einstellungen

C, D: Neue Daten

* Die Programs in Bank sprechen die Drum Kits A/B und C sowie die Arpeggio-Pattern A/B und C an. Die Combinations in Bank C sprechen Programs der Bänke A, B und C sowie die Arpeggio-Pattern A/B und C an.
Die Programs in Bank D verwenden die Drum Kits A/B und D sowie Arpeggio-Pattern A/B und D. Die Combinations in Bank D sprechen Programs der Bänke A, B und D sowie Arpeggio-Pattern A/B und D an.

Installation de ce produit et chargement des données

Les Programs et Combinations de la disquette fournie exploitent les données PCM des deux cartes. Vous devez donc installer les **deux cartes PCM (EXB-PCM06, EXB-PCM07)**. Vous pouvez installer les cartes dans n’importe quel connecteur pourvu qu’il soit conçu pour la série EXB-PCM.

Les fichiers C_BANK.PCG et D_BANK.PCG de la disquette fournie contiennent différents Programs, Combinations, Drum Kits et motifs d’arpège. Nous vous conseillons de charger chaque fichier .PCG.

Pour en savoir davantage sur l’installation de ce produit et le chargement des données, veuillez consulter le manuel de l’instrument dans lequel vous comptez l’installer.

⚠ Avant de charger les données, veuillez sauvegarder les données que vous souhaitez conserver sur disquette ou tout autre support de stockage.

⚠ Le chargement du fichier **C_BANK.PCG** écrase tous les Programs, Combinations et motifs d’arpège se trouvant dans les banques A, B et C, ainsi que les réglages globaux comprenant les Drum Kits.
Le chargement du fichier **D_BANK.PCG** écrase tous les Programs, Combinations et motifs d’arpège se trouvant dans les banques A, B et D, ainsi que les réglages globaux comprenant les Drum Kits.

Pour les instruments qui ne sont pas dotés d’un arpégiateur, les motifs d’arpège ne seront pas chargés (ni écrasés).

⚠ Les données des fichiers **C_BANK.PCG** et **D_BANK.PCG** sont en format TRITON/TRITONpro/TRITONproX. Lorsque ces données sont chargées dans un autre instrument, les réglages propres au modèle spécifique sont perdus. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le manuel de l’instrument dans lequel vous installez les cartes **EXB-PCM06/07**.
Si nécessaire, rechargez les données des banques A et B de la disquette fournie avec votre instrument.

* Si vous avez le moindre problème, n’hésitez pas à contacter votre distributeur Korg.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l’internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez. ATTENTION: L’utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

Einbau der Platinen und laden der Daten

Die Programs und Combinations auf der beiliegenden Diskette beruhen auf den Wellenformen beider Platinen. **Sie müssen also beide PCM-Platinen (EXB-PCM06, EXB-PCM07) installieren**. In welchen Slot Sie die Platinen schieben, ist unerheblich, solange es sich um Slots für Boards der EXB-PCM-Serie handelt.

Die Dateien C_BANK.PCG und D_BANK.PCG auf der beiliegenden Diskette enthalten unterschiedliche Programs, Combinations, Drum Kits und Arpeggio-Pattern. Wir empfehlen daher, beide .PCG-Dateien zumindest zeitweilig zu laden. Weitere Hinweise zum Einbau der Platinen und zum Laden der Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Instrumentes, in das Sie die Platinen installieren.

⚠ Vergessen Sie nicht, vor Laden der neuen Daten Ihre aktuell intern gespeicherten Einstellungen auf Diskette oder einem anderen Datenträger zu sichern.

⚠ Bei Laden der Datei **C_BANK.PCG** werden die Programs, Combinations und Arpeggio-Pattern der Bänke A, B und C sowie die Global-Einstellungen nebst Drum Kits im internen Speicher überschrieben.

Bei Laden der Datei **D_BANK.PCG** werden die Programs, Combinations und Arpeggio-Pattern der Bänke A, B und D sowie die Global-Einstellungen nebst Drum Kits im internen Speicher überschrieben.

Bei Instrumenten, die keinen Arpeggiator bieten, werden die Arpeggio-Pattern jedoch weder geladen, noch überschrieben.

⚠ Die Werksdateien auf den Disketten **C_BANK.PCG** und **D_BANK.PCG** beruhen auf dem TRITON/TRITONpro/TRITONproX-Format. Wenn Sie die Daten in ein anderes Instrument laden, werden die intern gespeicherten Daten ebenfalls überschrieben, allerdings enthalten die Disketten nicht die Werksdaten dieses Instruments. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Instrumentes, in welches die **EXB-PCM06/07** eingebaut werden.
Bei Bedarf müssen Sie die Werksdaten der Bänke A und B also wieder von der zum Lieferumfang des betreffenden Instrumentes gehörigen Diskette laden.

* Falls etwas unklar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Korg-Händler.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.
WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

16Mbyte PCM Board (EXB-PCM06, EXB-PCM07) 2
Floppy disk (EXBPCM-06/07FD) 1
Owner’s manual 1
Best Service Corp demo CD 1

C_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, C: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, C: 128)
Drum Kits (A/B: 16, C: 1)
Arpeggio Pattern (A/B: 200, C: 16)
Global Setting

D_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, D: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, D: 128)
Drum Kits (A/B: 16, D: 7)
Arpeggio Pattern (A/B: 200, D: 16)
Global Setting

C, D: Neue Daten

⚠ Die Werksdateien auf den Disketten **C_BANK.PCG** und **D_BANK.PCG** beruhen auf dem TRITON/TRITONpro/TRITONproX-Format. Wenn Sie die Daten in ein anderes Instrument laden, werden die intern gespeicherten Daten ebenfalls überschrieben, allerdings enthalten die Disketten nicht die Werksdaten dieses Instruments. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Instrumentes, in welches die **EXB-PCM06/07** eingebaut werden.
Bei Bedarf müssen Sie die Werksdaten der Bänke A und B also wieder von der zum Lieferumfang des betreffenden Instrumentes gehörigen Diskette laden.

* Falls etwas unklar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Korg-Händler.

お買い上げ日 年 月 日
販売店名

アフターサービス

アフターサービスについてのご質問、ご相談は、お買い上げの販売店、最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターへお問い合わせください。
商品のお取扱いに関するご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口 TEL 03(3799)9086

サービス・センター 〒143-0001 東京都大田区東海5-4-1
明正大井5号営業所 コルグ物流センター内 TEL 03(3799)9085
名古屋営業所 〒466-0825 名古屋市昭和区八事本町 100-51 TEL 062(832)1419
大阪営業所 〒531-0072 大阪府北区豊崎3-2-12/15番館7F TEL 06(6374)0891
福岡営業所 〒810-0012 福岡市中央区白金1-3-25第2池田ビル1F TEL 092(531)0166

保証規定(必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定による無償修理いたします。

- 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1年です。
- 次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。
 - 消耗部品(電池など)の交換。
 - お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
 - 天災・火災・洪水等によって生じた故障。
 - 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
 - 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
 - 本保証書の提示がない場合。
- 前、当社が修理した部分が高度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- お客様が保証期間中に移動された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターまでお問い合わせください。
- 修理・運送費用が製品の価格より高くなることもありますが、あらかじめ最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターへご相談ください。運送にかかる往復の費用はお客様の負担とさせていただきます。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損傷につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
本保証書は、保証規定による無料修理を約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い
1.保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2.保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

KORG PCM Expansion Board EXB-PCM06/07

EXB-PCM06/07: ORCHESTRAL COLLECTION

Best selection from Peter Siedlaczek's Advanced Orchestra/Best Service



OWNER’S MANUAL

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Complies with Canadian ICES-003 Class B.
Conforme au Reglement Canadian NMB-003 classe B.

Introduction

Thank you for purchasing the **Korg EXB-PCM06/07 PCM expansion board set**. To ensure long and trouble-free enjoyment, please carefully read this operation manual and the operation manual of the device into which the boards will be installed.

The **EXB-PCM06/07** contains data for **256 programs/combinations** and a total of 193 separate multisamples (113 strings, 53 brass/woodwinds, 27 percussion/harp) selected from “Peter Slediaczek’s Advanced Orchestra,” the world-famous sampling library of orchestral sounds by the Best Service Corporation of Germany.

Contents of the package

16 Mbyte PCM boards (EXB-PCM06, EXB-PCM07) 2
Floppy disk (EXBPCM-06/07FD) 1
Owner’s manual 1
Best Service Corporation demo CD 1

Data contents

Multisamples

The two PCM boards **EXB-PCM06** (16 Mbyte) and **EXB-PCM07** (16 Mbyte) contain a total of 193 multisamples (PCM data).

EXB-PCM06: 113 Strings

EXB-PCM07: 53 Brass/Woodwinds, 27 Percussion/Harp

Programs, Combinations, Drum Kits, Arpeggio Patterns

The included floppy disk (EXBPCM-06/07FD) contains new data for 256 programs, 256 combinations, 8 drum kits, and 32 arpeggio patterns that use the multisamples of the PCM boards (EXB-PCM06 and EXB-PCM07). This floppy disk also contains the preloaded data for bank A/B programs and combinations.

C_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, C: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, C: 128)
Drum Kits (A/B: 16, C: 1)
Arpeggio Patterns (A/B: 200, C: 16)
Global Setting

D_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, D: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, D: 128)
Drum Kits (A/B: 16, D: 7)
Arpeggio Patterns (A/B: 200, D: 16)
Global Setting

C, D: New data

* The C bank programs use drum kits A/B and C, and arpeggio patterns A/B and C. The C bank combinations use programs A, B, and C, and arpeggio patterns A/B and C.

取扱説明書

はじめに

このたびは、コルグ**PCM**エクステンション・ボード**EXB-PCM06/07**をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を長くご愛用いただくためにも、この取扱説明書や、取り付ける本体の取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。

EXB-PCM06/07は、オーケストラ・サウンドのサンプリング・ライブラリーで世界的に評価の高いドイツBest Service社「Peter Siedlaczek’s Advanced Orchestra」から厳選したストリングス113種、ブラス/木管系53種、打楽器/ハーブ27種の合計193マルチサンプル・データと、256プログラム/コンビネーション・データを収録しています。

パッケージ内容

16Mbyte PCM Board (EXB-PCM06, EXB-PCM07) 2
Floppy disk (EXBPCM-06/07FD) 1
取扱説明書 1
Best Service社デモCD 1

収録データ

マルチサンプル

EXB-PCM06 (16Mbyte), **EXB-PCM07** (16Mbyte)2枚のPCMボードは、計193マルチサンプル(PCMデータ)を収録しています。

EXB-PCM06: 113 Strings

EXB-PCM07: 53 Brass/Woodwinds, 27 Percussion/Harp

プログラム、コンビネーション、ドラムキット、アルペジオ・パターン

付属フロッピー・ディスク(**EXBPCM-06/07FD**)は、PCMボード(EXB-PCM06、EXB-PCM07)のマルチサンプルを使用した256プログラム、256コンビネーションと、8ドラムキット、32アルペジオ・パターンの新規データを収録しています。その他、A/Bバンク・プログラム、コンビネーション等のプリロード・データを収録しています。

C_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, C: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, C: 128)
Drum Kits (A/B: 16, C: 1)
Arpeggio Pattern (A/B: 200, C: 16)
Global Setting

D_BANK.PCG: Programs (A: 128, B: 128, D: 128)
Combinations (A: 128, B: 128, D: 128)
Drum Kits (A/B: 16, D: 7)
Arpeggio Pattern (A/B: 200, D: 16)
Global Setting

C, D: 新規データ


OWNER’S MANUAL MANUEL D’UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG

取扱説明書

OWNER’S MANUAL MANUEL D’UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG

取扱説明書

The D bank programs use drum kits A/B and D, and arpeggio patterns A/B and D. The D bank combinations use programs A, B, and D, and arpeggio patterns A/B and D.



The D bank programs use drum kits A/B and D, and arpeggio patterns A/B and D. The D bank combinations use programs A, B, and D, and arpeggio patterns A/B and D.

The D bank programs use drum kits A/B and D, and arpeggio patterns A/B and D. The D bank combinations use programs A, B, and D, and arpeggio patterns A/B and D.

Installing this product and loading the data

The programs and combinations on the included floppy disk use the PCM data of both boards. **You must install both of the PCM boards (EXB-PCM06, EXB-PCM07)**. It does not matter which slot each board is installed in, as long as the slots are for the EXB-PCM series.

The C_BANK.PCG and D_BANK.PCG files in the included floppy disk contain different programs, combinations, drum kits, and arpeggio patterns. We recommend that you load each .PCG file.

For details on installing this product and loading the data, refer to the operating manual for the instrument into which you are installing it.

⚠ Before you load the data, please save any data you wish to keep on a floppy disk or other storage media.

⚠ When you load **C_BANK.PCG**, the programs, combinations, and arpeggio patterns that were in banks A, B, and C, as well as the global settings including the drum kits, will be overwritten.

When you load **D_BANK.PCG**, the programs, combinations, and arpeggio patterns that were in banks A, B, and D, as well as the global settings including the drum kits, will be overwritten.

However on instruments that do not have arpeggiator functionality, the arpeggio patterns will not be loaded or overwritten.

⚠ The **C_BANK.PCG** and **D_BANK.PCG** data is in the TRITON/TRITONpro/TRITONproX format. When this data is loaded into another instrument, settings that are specific to this model will be lost. For details refer to the manual of the instrument into which you are installing the **EXB-PCM06/07**.

As needed, re-load the bank A and B data from the disk included with your instrument.

* If you have any questions, please contact your Korg distributor.

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS
This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside. **WARNING:** Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer’s or distributor’s warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer’s or distributor’s warranty.

取扱説明書

* Cバンク・プログラムは、A/B, C Drum KitとA/B, C Arpeggio Patternを、Cバンク・コンビネーションは、A, B, C ProgramとA/B, C Arpeggio Patternを使用しています。
Dバンク・プログラムは、A/B, D Drum KitとA/B, D Arpeggio Patternを、Dバンク・コンビネーションは、A, B, D ProgramとA/B, D Arpeggio Patternを使用しています。

本製品の取り付けおよびデータのロード方法

付属フロッピー・ディスクのプログラムとコンビネーションは、両ボードのPCMデータを使用しますので、**PCMボード(EXB-PCM06, EXB-PCM07)**は2枚とも取り付けてください。ボードを取り付けるスロットは、EXB-PCM用スロットであれば、どのスロットでもかまいません。

付属フロッピー・ディスクに収録されている**C_BANK.PCG**と**D_BANK.PCG**には異なるプログラム、コンビネーション、ドラムキットとアルペジオ・パターンが収録されています。各.PCGファイルをロードすることをおすすめします。

本製品の取り付けおよびデータのロード方法については、取り付ける本体の取扱説明書をご覧ください。

⚠ ロードする前に、必要なデータはお手持ちのディスク等にセーブしてください。

⚠ **C_BANK.PCG**をロードすると、A, B, Cバンクに入っていたProgram, Combination, Arpeggio PatternおよびDrum kitを含むグローバルのセッティングが上書きされます。
D_BANK.PCGをロードすると、A, B, Dバンクに入っていたProgram, Combination, Arpeggio PatternおよびDrum kitを含むグローバルのセッティングが上書きされます。
ただし、アルペジオ機能を搭載していない機種では、アルペジオ・パターンはロードおよび上書きされません。

⚠ **C_BANK.PCG**と**D_BANK.PCG**のデータはTRITON/TRITONpro/TRITONproX用のフォーマットです。それ以外の機種にロードする場合、その機種専用の設定等が失われます。詳しくは取り付ける本体の取扱説明書をご覧ください。

* ご不明な点はコルグお客様相談窓口へお問い合わせください。

C_BANK.PCG

Combinations

#	Name	Category
C000	EXP Power Orch.	Orchestral
C001	Small Str Ens. 1	Strings
C002	Concert Brass	Brass/Reed
C003	Strings & Reeds	Orchestral
C004	Dynamic Orch. 1	Orchestral
C005	Harp Ensemble	Orchestral
C006	30 Strings	Strings
C007	Impact Brass	Brass/Reed
C008	Trem Bows <vel>	Strings
C009	Flutes/Clarinet1	Brass/Reed
C010	EXPOrchPerc&Hits	Ds/Hits
C011	Pizz Octaves	Strings
C012	ModernBrassSect.	Brass/Reed
C013	Double Concerto1	Strings
C014	Vibe & StringBed	Bell/Mallet/Perc
C015	Bass/Airy Orch.	Orchestral
C016	Record Recorder	Orchestral
C017	Plucked Glass	Guitar/Plucked
C018	ClassicPiano&Str	Keyboard
C019	Pf Concerto	Orchestral
C020	Velo Orch.&Piano	Orchestral
C021	Sonatina(Harpisi)	Orchestral
C022	Harpis Velo Ens.	Keyboard
C023	Tinkly Strings	Strings
C024	Str. Brs & Bells	Orchestral
C025	Orch.Pad & Bells	Bell/Mallet/Perc
C026	Holiday Bells	Bell/Mallet/Perc
C027	VeloPizz & Bells	Orchestral
C028	Pizzicato Xylo	Bell/Mallet/Perc
C029	Marimba Band	Bell/Mallet/Perc
C030	FirstSnowFlakes	Bell/Mallet/Perc
C031	Luna Lumina	Bell/Mallet/Perc
C032	Plucked Strings	Strings
C033	Orch. Pizz (SW1)	Strings
C034	StringsDetached1	Strings
C035	StringsDetached2	Strings
C036	Allegro Strings	Strings
C037	Vlins.Vlas.Celli	Strings
C038	Hidden Winds	Strings
C039	Smooth Strings1	Strings
C040	Silky Way	Strings
C041	Low Bows	Strings
C042	UniversalStrings	Strings
C043	EXP C Strings	Strings
C044	AllegroModerato	Strings
C045	Dyna Marcato Str	Strings
C046	Deep Velvet	Strings
C047	Supreme Strings	Strings
C048	Bows and Bows	Strings
C049	DivisiStringOrch	Strings
C050	String Orch.	Strings
C051	Oct Marcato Str	Strings
C052	Oct VlinVlaCelli	Strings
C053	Largo OctStrings	Strings
C054	W Wind Solo Insts	Brass/Reed
C055	Bassoon & Oboe	Brass/Reed
C056	Flutes&DbI Reeds	Brass/Reed
C057	Mostly DbI Reeds	Brass/Reed
C058	Wind Orchestra	Brass/Reed
C059	Double Winds	Brass/Reed
C060	EXPWoodwindGroup	Brass/Reed
C061	Clarinets & Bows	Orchestral
C062	SectionClarinets	Orchestral
C063	SymphonicMixture	Orchestral
C064	Soundstage Orch.	Orchestral
C065	EXPReeds & Bows	Orchestral
C066	Ether Woodwinds	Orchestral
C067	Strings & Flutes	Orchestral
C068	NewReeds&Strings	Orchestral
C069	SmoothStr Winds1	Orchestral
C070	Small Organic	Orchestral
C071	Woodwind&Strings	Orchestral
C072	VeloReed Strings	Orchestral
C073	Largo Brass	Brass/Reed
C074	Brass Ens. mf	Brass/Reed
C075	Brass Cresc.	Brass/Reed
C076	F.Horn Ensemble	Brass/Reed
C077	Full mf Brass 1	Brass/Reed
C078	Muted Brass	Brass/Reed
C079	Bones&TrumpetsST	Brass/Reed
C080	Brass/2-Octaves	Brass/Reed
C081	Orch. Brass	Brass/Reed
C082	Brass/3-Octaves	Brass/Reed
C083	Full mf Brass 2	Brass/Reed
C084	Majestic Brass	Brass/Reed
C085	LargeSpaceBrass	Brass/Reed
C086	SymphonicFanfare	Brass/Reed
C087	DoubledOrchBrass	Brass/Reed
C088	Big BrassBoysOct	Brass/Reed
C089	Symphonic X-Fade	Orchestral
C090	Orchestra ff	Orchestral
C091	Brassy Full Orch	Orchestral
C092	SmallXpandedOrch	Orchestral
C093	Horns & Strings1	Orchestral
C094	Strings & Brass1	Orchestral
C095	Strings & Brass2	Orchestral
C096	Winger Orchestra	Orchestral
C097	Largo Orchestra	Orchestral
C098	SuperSmoothOrch.	Orchestral
C099	Smooth Str&Brs 1	Orchestral
C100	Dyn mf Orch.	Orchestral
C101	SymphonicSection	Orchestral
C102	All Your Bass	Orchestral
C103	Orch. Dynamics	Orchestral
C104	Pro-Orchestra	Orchestral
C105	ClassicOrchestra	Orchestral
C106	ThunderOrchestra	Orchestral
C107	Full Orchestra	Orchestral
C108	From pp To ff	Orchestral
C109	Film Sound Track	Orchestral
C110	XF-Split	Orchestral
C111	Orch. Film Drama	Orchestral
C112	Second Movement	Orchestral

C113	Harp & Strings	Guitar/Plucked
C114	Lute Concerto	Brass
C115	HeavenlyHarpArps	Guitar/Plucked
C116	Brass & Voices	Orchestral
C117	Strings & Voices	Orchestral
C118	Choral Symphony	Orchestral
C119	AfterBattleSplit	Orchestral
C120	SplitForSlowSolo	Orchestral
C121	SplitFrThoseDays	World
C122	Guitar&Orchestra	LeadSplits
C123	Split For Oboe	LeadSplits
C124	Movie HornsSplit	Orchestral
C125	Mad Orchestra	Ds/Hits
C126	Suspense FilmCue	Ds/Hits
C127	Delayed Film Cue	Ds/Hits

Programs

#	Name	Category
C000	Marcato Str Orch	Strings
C001	Maestro Violin	Strings
C002	Largo Strings	Strings
C003	StrOrch. Trem ST	Strings
C004	Medium Strings	Strings
C005	Pizz Str Section	Strings
C006	SFZ String Orch.	Strings
C007	Orch.Flute Vib 1	Woodwind/Reed
C008	Orch. Oboe Vib 1	Woodwind/Reed
C009	Clarinets	Woodwind/Reed
C010	4FrenchHorns ST	Brass
C011	Bright Trombones	Brass
C012	Solo Trumpet 1	Brass
C013	EXP Vibraphone	Bell/Mallet
C014	Concert Harp	Guitar/Plucked
C015	EXP Velo Timpani	Drums
C016	EXB Orch. Kit 1	Drums
C017	Harp Phrase Set	Hit/Arpeggio
C018	Xpressiv Violins	Strings
C019	14 Violins ST	Strings
C020	Marcato Violins	Strings
C021	Largo Violins	Strings
C022	Largo RosinVlins	Strings
C023	Rosin Violins	Strings
C024	Xpressiv Violas	Strings
C025	10 Violas ST	Strings
C026	Marcato Violas	Strings
C027	ExpressViolas ST	Strings
C028	Largo Violas	Strings
C029	Rosin Violas	Strings
C030	Xpressiv Celli	Strings
C031	8 Celli ST	Strings
C032	Marcato Celli	Strings
C033	Largo Celli	Strings
C034	Largo RosinCelli	Strings
C035	Xpressiv Basses	Strings
C036	6 Basses ST	Strings
C037	Marcato Basses	Strings
C038	Largo Basses	Strings
C039	String Orchestra	Strings
C040	Rosin Strings	Strings
C041	Cinematic Str	Strings
C042	Philharmonic Str	Strings
C043	Clear Strings	Strings
C044	Power Strings	Strings
C045	Slow EXP Strings	Strings
C046	Pad Strings	Strings
C047	Octave Str Orch.	Strings
C048	Producer Strings	Strings
C049	Str & Brass<vel>	Strings
C050	Violins Trem ST	Strings
C051	Violas Trem ST	Strings
C052	Celli Trem ST	Strings
C053	Basses Trem ST	Strings
C054	SFZ String Trem	Strings
C055	Pizz Violins	Strings
C056	Pizz Violas	Strings
C057	Pizz Celli	Strings
C058	Pizz Basses	Strings
C059	EXPVeloPizzicato	Strings
C060	Solo Violin Vib.	Strings
C061	Solo Viola Vib.	Strings
C062	Solo Cello Vib.	Strings
C063	Solo Bass Vib.	Strings
C064	String Quartet 1	Strings
C065	Solace Strings	Strings
C066	Two Violins	Strings
C067	Two Violas	Strings
C068	Two Celli	Strings
C069	Viola & Cello	Strings
C070	Pizz Solo Violin	Strings
C071	Pizz Solo Viola	Strings
C072	Pizz Solo Cello	Strings
C073	Pizz Solo Bass	Strings
C074	Pizz Str Quartet	Strings
C075	Alto Flute Vib.	Woodwind/Reed
C076	3 Flutes	Woodwind/Reed
C077	Orchestral Oboe 1	Woodwind/Reed
C078	OrchEnglishHorn1	Woodwind/Reed
C079	EnglishHorn Vib1	Woodwind/Reed
C080	OrchBs.Clarinet1	Woodwind/Reed
C081	2 Clarinets	Woodwind/Reed
C082	Clarinets ST	Woodwind/Reed
C083	Orch. Bassoon 1	Woodwind/Reed
C084	Contra Bassoon	Woodwind/Reed
C085	2 Double Reeds	Woodwind/Reed
C086	Stereo Trumpets	Brass
C087	Trumpet Section1	Brass
C088	Trumpet Section2	Brass
C089	Largo Trumpets	Brass
C090	French Horns	Brass
C091	F.Horns Mix	Brass
C092	Largo F.Horns	Brass
C093	Horns of France	Brass
C094	TromboneSection1	Brass
C095	ff Trombones	Brass

C096	TromboneSection2	Brass
C097	Largo Trombones	Brass
C098	SFZ Brass Sect.	Brass
C099	Symphonic Brass	Brass
C100	ff Brass Section	Brass
C101	BrightPiccoloTrp	Brass
C102	Piccolo Trumpet	Brass
C103	Express Trumpet	Brass
C104	Largo Trumpet	Brass
C105	Flugelhorn	Brass
C106	Express F.Horn	Brass
C107	Largo F.Horn	Brass
C108	Bright Trombone	Brass
C109	Solo Trombone	Brass
C110	Largo Trombone	Brass
C111	Bright Tuba	Brass
C112	Solo Tuba	Brass
C113	Largo Tuba	Brass
C114	Xylophone	Bell/Mallet
C115	EXP Marimba	Bell/Mallet
C116	Orch. Marimba	Bell/Mallet
C117	Soft Vibraphone	Bell/Mallet
C118	Orchestra Bell 1	Bell/Mallet
C119	Tubular Bells	Bell/Mallet
C120	Tuned Timpani 1	Drums
C121	SFZ Timb Roll	Drums
C122	Orch. Bass Drum	Drums
C123	Cymbal SFX Swell	Drums
C124	Concert Gong	Drums
C125	Classic Harp	Guitar/Plucked
C126	String PhraseSet	Hit/Arpeggio
C127	Mixed Harp Gliss	Hit/Arpeggio

Drum Kits

C#	Name
16	EXB Orch. Kit 1

User Arpeggio Patterns

C#	Name	Length
U200	Fast Bowing 1	32
U201	Fast Bowing 2	16
U202	Fast Bowing 3	32
U203	Fast Bowing 4	32
U204	Orch.String Arp1	16
U205	Orch.String Arp2	16
U206	Tagadah Orch.	32
U207	Tagadah Orch. 1/2	16
U208	Balzando Orch.	16
U209	Woodwind Bass	16
U210	Orch. Bass	16
U211	Orch.Percussion1	16
U212	Orch.Percussion2	32
U213	Orch.Perc (E)	32
U214	Tubular E Maj	32
U215	WholeTone D/U 32	32

Bank C Combination/Program groupings

The combinations and programs are grouped by use, as follows.

Les Combinations et Programs sont groupées de la manière suivante.

Die Combinationen und Programs sind in folgende Gruppen unterteilt.

Combination and Programは、以下のように用途ごとに分類されています。

Combinations

#	Group
C000-C017	C Bank Best Selection
C018-C022	Keyboard+Orchestra
C023-C031	Bell/Mallet+Orchestra
C032-C033	Pizz Strings
C034-C035	Small Strings
C036-C038	Medium Strings
C039-C048	Pad Strings
C049-C053	Octave Strings
C054-C060	Woodwind/Reed
C061-C072	Woodwind/Reed+Orchestra
C073-C077	Small Brass
C078-C082	Studio Brass
C083-C088	Orchestral Brass
C089-C111	Brass+Orchestra
C112-C115	Plucked+Orchestra
C116-C118	Voice/Pad+Orchestral
C119-C124	Orchestral Split
C125-C127	Orchestral Perc/Hit

Programs

#	Group
C000-C017	C Bank Best Selection
C018-C023	Violin Ensemble
C024-C029	Viola Ensemble
C030-C034	Cello Ensemble
C035-C038	Contrabass Ensemble
C039-C049	Strings
C050-C054	Tremolo Strings
C055-C059	Pizzicato Ensemble
C060-C069	Solo (or 2) String
C070-C074	Solo Pizzicato
C075-C085	Woodwind
C086-C100	Brass Ensemble
C101-C113	Solo Brass
C114-C127	Bell/Mallet/Perc./Phrase

D_BANK.PCG

Combinations

#	Name	Category
D000	RedCanyon Split	Orchestral
D001	Smooth Strings2	Strings
D002	SFZ Brass Ens.	Brass/Reed
D003	Eng. Horn & Bows	Orchestral
D004	Dragon Orchestra	Orchestral
D005	Renaissance	Orchestral
D006	Doubled Strings	Strings
D007	Full mf Brass 3	Brass/Reed
D008	X-mas Alone	Bell/Mallet/Perc
D009	Attack & Thread	Strings
D010	ClarinetEnsemble	Brass/Reed
D011	Agitato Strings	Strings
D012	Major Power Hits	Ds/Hits
D013	J-Taste Split	Woodwind/Reed
D014	Lo Pizz Pad	Strings
D015	New Age Orch.	Orchestral
D016	Harp & Orchestra	Guitar/Plucked
D017	Spicc.Camera Str	Strings
D018	C.Piano & O.Pad	Keyboard
D019	Piano Exploit	Orchestral
D020	VelocityConcerto	Orchestral
D021	Str&Harpisorch	Orchestral
D022	Baroque Ensemble	Orchestral
D023	Harpis Sinfonia	Orchestral
D024	RhapsodyOnATheme	Orchestral
D025	StereoNewMallets	Bell/Mallet/Perc
D026	Bells&Str (Arp)	Bell/Mallet/Perc
D027	OrchBell&Strings	Bell/Mallet/Perc
D028	Mallet Happy	Bell/Mallet/Perc
D029	Staccato!	Bell/Mallet/Perc
D030	Swirls	Bell/Mallet/Perc
D031	ConcertXylophone	Bell/Mallet/Perc
D032	Flute/Pizz/Bells	Strings
D033	VeloPizzPluckSW1	Strings
D034	Stacc.StringOrch	Strings
D035	Arc/TrmSplit- Vi	Strings
D036	Arc/TrmSplit- Va	Strings
D037	Arc/TrmSplit- Cl	Strings
D038	Arc/TrmSplit- Bs	Strings
D039	Small Str Ens. 2	Strings
D040	Andante Strings	Strings
D041	Double Concerto2	Strings
D042	CinemaScore Str	Strings
D043	Mixed StringBows	Strings
D044	XpandedPadString	Strings
D045	Smooth Str&Brs 2	Strings
D046	Smooth Strings3	Strings
D047	ROM PCM Strings	Strings
D048	Smooth Str&Brs 3	Strings
D049	EXP"D"Strings	Strings
D050	All Strings Sect	Strings
D051	EXP Film Strings	Strings
D052	Virtual Strings	Strings
D053	SuperOct Str ST	Strings
D054	Woods Soloists	Brass/Reed
D055	Flutes/Clarinet2	Brass/Reed
D056	World of Winds	Brass/Reed
D057	All Doublereeds	Brass/Reed
D058	Flutes & Bassoon	Brass/Reed
D059	Oboe & SoftBrass	Brass/Reed
D060	Lots o' Flutes	Brass/Reed
D061	Woods Velo SW	Brass/Reed
D062	SmoothStr Winds2	Orchestral
D063	EXPVelocityOrch	Orchestral
D064	Clarinet&Strings	Orchestral
D065	WestPhilharmonic	Orchestral
D066	Film Mix	Orchestral
D067	EXP ReedEnsemble	Orchestral
D068	Moderato	Orchestral
D069	Str&Wood Velo SW	Orchestral
D070	OldReeds&Strings	Orchestral
D071	String&Woodwinds	Orchestral
D072	3 Brass mp (Arp)	Brass/Reed
D073	Large Brass	Brass/Reed
D074	Spiccato Brass	Brass/Reed
D075	Soft Jazz Winds	Brass/Reed
D076	Bad Brass Band	Brass/Reed
D077	Tp/Tb/Asax/Tsax	Brass/Reed
D078	Smooth Brass	Brass/Reed
D079	Warm Orch. Brass	Brass/Reed
D080	SpiccatoBrs(Arp)	Brass/Reed
D081	Horn String Ens.	Orchestral
D082	Velo Brass&Reeds	Brass/Reed
D083	HybridOrch.Brass	Brass/Reed
D084	SFZ Brass Octave	Brass/Reed
D085	Str Brass Winds	Orchestral
D086	Horns & Brass3	Orchestral
D087	Strings & Strings2	Orchestral
D088	Spiccato Orch.	Orchestral
D089	Brass Orchestra	Orchestral
D090	EXPSymphony Orch	Orchestral
D091	Dramatic	