

prologue システム・アップデート

アップデート手順 (Windows をお使いの場合)


- ▲ 対応 OS は Windows 7 SP1 (32/64bit) 以降です。
- ▲ アップデート作業を行う前に、最新の KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。コルグホームページ(<http://www.korg.com/jp/>)より KORG USB-MIDI Driver をダウンロードし、付属のドキュメントに従ってインストールしてください。
- ▲ お使いのドライバが古い場合は、最新のバージョンをインストールしてからアップデート作業を開始してください。
- ▲ アップデートは全てのアプリケーションを終了させた状態で行ってください。
- ▲ アップデート後はバージョンダウンを行わないようにしてください。バージョンダウンした場合は動作を保証しません。

1. prologue_Updater_????_win.zip を展開します。(????にはバージョン番号が入ります)

- ▲ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。必ず ZIP 内の全ファイルを展開してから実行して下さい。


2. prologue をアップデートモードで起動します。

[6]、[8] の 2 つのボタンを押しながら起動すると、アップデートモードに入ります。




アップデートモードでは本体ディスプレイに「KORG prologue Version Up Mode」と表示されます。

3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。以下の画面が表示されます。
(この画面は、prologue のバージョンが 1.01、新しいシステムのバージョンが 1.10 である場合のものです)




4. [Update] を押して、アップデートを開始します。

 以下の画面が表示されたときは、prologue は既に最新の状態にアップデートされています。このような場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updater を終了してください。




 エラー表示が出た場合、prologue が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、ドライバのバージョンが 1.15 r23(e)以降であることを再度確認してください。また、上の手順2、3を逆に行うと認識できないので注意してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかる場合があります。




⚠ アップデート中は絶対に prologue の電源を切らないでください。

6. アップデートに成功すると、本体ディスプレイに「Completed!」と表示され、以下の画面が表示されます。これでアップデートが完了です。



7. KORGE System Updater を終了してください。
8. prologue 本体の[8]ボタンを押して、バージョンを確認してください。
9. 「PANEL ????」、「VOICE ????」(????にはバージョン番号が入ります)の後ろに「-」が表示された場合はパネルアップデートかボイスアップデート、または両方が必要になります。「-」が表示されない場合はそのままお使いください。

10. パネルアップデートが必要な場合は prologue をパネルアップデートモードで起動します。
 [6]、[EXIT]、[SHIFT] の 3 つのボタンを押しながら起動すると、パネルアップデートモードに入ります。




▲ パネルアップデート中は表示がありません。終了後に「Update complete」が表示されます。

▲ アップデート中は絶対に prologue の電源を切らないでください。

この場合は終了するまで待ち、「Update complete」のメッセージが表示されたら再起動してください。

11. ボイスアップデートが必要な場合は prologue をボイスアップデートモードで起動します。
 [5]、[EXIT]、[SHIFT] の 3 つのボタンを押しながら起動すると、ボイスアップデートモードに入ります。



▲ アップデート中は絶対に prologue の電源を切らないでください。

この場合は終了するまで待ち、「Update complete」のメッセージが表示されたら再起動してください。