

# KORG

# CM-300

CONTACT MICROPHONE

## 用户手册

C1

KORG CM-300 接触式麦克风是一种夹式麦克风，可直接连接到乐器上，其工作原理是将振动直接传送给调音器，即使在嘈杂的环境中也是如此。

**注意：**请勿将拾音夹的电源线缠绕在调音器上或用力拉扯，否则会导致电源线断裂。在任何时候都要小心处理电源线和拾音夹。

**注意：**CM-300经过专业设计，在夹紧到位时提供了稳定性和牢固的握持，即使是在薄弱和弯曲的铃上也是如此。请根据乐器的情况调整夹子的位置和插入深度。

## 注意事项

### 使用场所

在以下地方使用本乐器将导致乐器故障：

- 阳光直接照射下
- 极端温度或湿度条件下
- 有过量灰尘，肮脏的地方
- 经常产生振动的地方
- 接近磁场的地方

### 与其它电器设备的干扰

摆放在收音机或电视附近可能会受到干扰。使用本乐器时，请保持乐器与收音机和电视的适当距离。

### 操作

为了避免损坏，请不要过度用力操作开关或控制按钮。

### 保养

如果乐器表面有灰尘，用清洁的干布擦拭。不要使用如苯或稀释剂等液体清洗剂或易燃的上光剂。

### 保存本手册

通读本手册后，请妥善保管以备日后参考。

### 防止异物进入您的设备

不要在本设备附近放置任何盛放液体的容器。如果液体进入设备，可能会导致故障、燃烧或触电。注意不要让金属物体进入设备。

### 用户重要提示

本产品严格按照产品使用国家的生产标准和电压要求制造。

如果您通过网络，邮件或者电话销售购买本产品，您必须核实本产品是否适于在您所在的国家使用。

**警告：**在本产品适用国家之外的其他国家使用本产品极其危险，同时制造商和经销商将不再履行质量担保。

请妥善保管您的购买收据作为购买凭证，否则您的产品将不能享有制造商或经销商的质量担保。

\* 本手册内使用的所有产品名称和公司名称均为所属公司或所有者的注册商标。

## KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

© 2023 KORG INC. www.korg.com

Published 10/2023