[SYNTHESIZER]
Model: miniKORG 700 FS

MIDIインプリメンテーション・チャート

Date: 2020.09.18
Version: 1.00

ファンクション…		送　信	受　信	備　考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1−16 1−16	1−16 1−16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× × **********	3 ×	
ノート ナンバー	 音域	48−84 **********	0−127 36−84	*1 *1
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	○ 9n, V=64 × 8n, V=64	× ×	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	× ○	× ○	
ピッチ・ベンド		×	○	
コントロール チェンジ	1, 2	○	○	ジョイスティック（+Y、−Y） *1
	6, 38	×	○	データ・エントリー（MSB、LSB） *1
	16, 17	○	○	トラベラー（ロワー:HPF、アッパー:LPF） *1
	18, 19	○	○	アタック、パーカッション *1
	81, 20	○	○	リピート・スイッチ、スピード *1
	21, 22	○	○	ビブラート（スピード、デプス） *1
	83, 84, 87	○	○	ビブラート、ディレイ・ビブラート、トラベル・ビブラート *1
	85, 23	○	○	ポルタメント・スイッチ、ポルタメント・タイム *1
	24	○	○	バランス *1
	26,27	○	○	VCO2ピッチ（COARSE、FINE） *1
	28	○	○	リバーブ *1
	72, 73	○	○	VCO1スケール、VCO1モード *1
	74	○	○	VCO2モード *1
	76, 77	○	○	エクスパンド、ブライト *1
	78	○	○	サスティーン *1
	79	○	○	サスティーン・ロング *1
	80	○	○	ベンダー *1
	82	○	○	ホールド *1
	86	○	○	エフェクト *1
	98, 99	×	○	NRPN（LSB、MSB） *1
	100, 101	×	○	RPN（LSB、MSB） *1、*2
	120, 121	○	○	オール・サウンド・オフ、リセット・オール・コントローラーズ *1
プログラム チェンジ	 設定可能範囲	○ 0−13 **********	○ 0−13 0−13	
エクスクルーシブ		○	○	*3
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアル タイム	クロック コマンド	○ ×	○ ×	*4
その他	ローカル ON／OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	× × × ×	○ ○（123−127） ○ ×	*1 *1

備考

*1: グローバル・パラメーター MIDI RX ShortMessageの設定がオンの時は受信
*2: RPN（LSB、MSB）= 01, 00: ファイン・チューン
*3: コルグ・エクスクルーシブ以外にインクワイアリー・メッセージに対応
*4: グローバル・パラメーター MIDI Clock Srcの設定が Internalのときは受信しない。Autoのときは受信

モード1: オムニ・オン、ポリ　　モード2: オムニ・オン、モノ　　○: あり
モード3: オムニ・オフ、ポリ　　モード4: オムニ・オフ、モノ　　×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグ・ウェブサイトをご確認ください。