

microKEY 2/Air

システム・アップデーター

アップデート手順


- ⚠ 対応 OS は Windows 7 SP1 (32/64bit) 以降です。
- ⚠ アップデート作業を行う前に、最新の KORG USB-MIDI Driver をインストールしておく必要があります。コルグ Web サイト(<http://www.korg.com/jp/>)より KORG USB-MIDI Driver をダウンロードし、付属のドキュメントに従ってインストールしてください。
- ⚠ アップデート中は microKEY 2/Air やコンピュータを操作しないでください。
- ⚠ Bluetooth MIDI 接続ではアップデートできません。

1. microKEY2Air_Updater_????.zip を展開します。(????にはバージョン番号が入ります)


- ⚠ ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルを見つけられないことがあります。必ず ZIP ファイル内の全ファイルを展開してから実行して下さい。


2. microKEY 2/Air のモード・スイッチを「USB」に切り替えておきます。次に[OCTAVE DOWN]ボタンといちばん左の鍵盤を押しながら microKEY 2/Air とコンピュータの USB 端子を接続し、アップデート・モードで起動します。アップデート・モードでは[OCTAVE DOWN]ボタンが赤色で、[OCTAVE UP]ボタンが緑色で点灯します。


3. kmupdate.exe を実行して KORG System Updater を起動します。以下の画面が表示されます。(この画面は microKEY 2/Air のバージョンが 1.02、新しいシステムのバージョンが 1.04 である場合のものです)




4. Update ボタンをクリックして、アップデートを開始します。


 以下の画面が表示されたときは、microKEY 2/Air は既に最新の状態にアップデートされています。この場合はアップデートする必要はありませんので、KORG System Updater を終了してください。




 エラー表示が出た場合、microKEY 2/Air が正しく接続されているか、または KORG USB-MIDI Driver がインストールされているか、ドライバのバージョンが最新であることを再度確認してください。また、上の手順 2、3 を逆に行うと認識できないので注意してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。完了までに数分かかる場合があります。



 アップデート中は絶対に microKEY 2/Air をコンピューターから取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。

6. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。KORG System Updater を終了し、microKEY 2/Air を再起動してください。



7. microKEY 2/Air のバージョンを確認したい場合、KORG KONTROL Editor を起動し、「ファイル」メニューの「デバイスを選択」で表示されるリストからバージョンを確認してください。